Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX

Dla modeli IP01, IP02, IP04, IP-08, IP-2G4A



ATCOM IPPBX IP01



ATCOM IPPBX IP02



ATCOM IPPBX IP2G4A

1.	Wstęp				
	1.1	Informacje sprzętowe	7		
2.	Interf	ejs konfiguracyjny (GUI)	9		
	2.1	Dostęp do interfejsu konfiguracyjnego - www	9		
	2.2	System status (informacje systemowe)	10		
	2.3	Configure hardware (konfiguracja sprzętowa)	10		
	2.4	Trunks (wiązki)	11		
	2.5	Outgoing Calling Rules (reguły ruchu wychodzącego).	12		
	2.6	Dial Plan (prawa dla abonentów)	15		
	2.7	Users (abonenci)	16		
	2.8	Ring groups (grupy rozgłoszeniowe)	19		
	2.9	Music on hold (muzyka przy oczekiwaniu na połączenie)	20		
	2.10	Call queues (kolejkowanie połączeń)	20		
	2.11	Voice Menus (menu zapowiedzi głosowych - IVR)	24		
	2.12	Time Intervals (pory czasowe)	25		
	2.13	Incoming Calling Rules (reguły ruchu przychodzącego)	27		
	2.14	Voicemail (poczta głosowa)	28		
	2.15	Conferencing (konferencje)	31		
	2.16	Follow me (podążaj za mną)	32		
	2.17	Directory (książka telefoniczna)	33		
	2.18	Call features (usługi dodatkowe – centrala)	34		
	2.19	VoiceMail Group (poczta głosowa dla grupy)	37		
	2.20	VoiceMenu Prompts (menu głosowe)	37		
	2.21	System Info (informacje systemowe)	39		
	2.22	BackUp (kopia zapasowa ustawień)	40		
	2.23	Active Channels (aktywność centrali)	42		
	2.24	Options (opcje dodatkowe i zaawansowane)	43		
	2.25	Asterisk Logs	45		
	2.26	Bulk Add	46		
	2.27	File Editor	47		
	2.28	Asterisk CLI	48		
	2.29	IAX Settings (ustawienia protokołu IAX)	48		
	2.30	SIP Settings (ustawienia protokołu SIP)	50		
	2.31	Network Settings (ustawienia sieciowe)	54		
	2.32	Firmware update (aktualizacja oprogramowania -firmware'u)	55		
	2.33	Call Detail Records (szczegółowy rejestr połączeń)	56		
	2.34	DISA	56		
3.	Modu	ıły portów	58		

	3.1	Instalacja modułów dodatkowych	58
4.	Róż	ne sposoby dostępu i konfiguracji	59
	4.1	WWW	59
	4.2	SSH	59
	4.3	Konsola RS 232	61
5.	Przy	ykładowe konfiguracje	62
	5.1	Wewnętrzna sieć telefoniczna	62
	5.2	Połączenia przez wiązkę/linię miejską	65
	5.2.2	1 Analogowa linia miejska (FXO)	65
	5.2.2	2 Wiązka VoIP	68
	5.3	Sieciowanie IP-PBX z centralą analogową	71
	5.4	Sieciowanie dwóch central IP-PBX (sieć LAN)	72
	5.5	Sieciowanie dwóch central IP-PBX (sieć WAN)	75
	5.6	Poczta głosowa na e-mail	76
6.	FAC	ر (często zadawane pytania - rozwiązywanie problemów)	78
	1.	Jaka jest nazwa użytkownika i hasło dostępu do centrali ?	78
	2.	Dlaczego istnieją dwie wersje firmware'u centrali ?	78
	3.	Jak dokonać aktualizacji firmware'u za pomocą portu RS232 ?	78
	4.	Jak zmienić adres IP centrali ?	80
	4.	Jak odczytać CDR'y ?	81
	5.	Porty FXO/FXS nie działają w pewnych przypadkach	81
	6.	Problemy z detekcją sygnału zajętości	
	7.	CRON	
	8.	Jaka jest wersja asteriska i systemu operacyjnego w centrali ?	
	9.	Jak dokonać modyfikacji firmware'u ?	
	10.	Linki www	

1. Wstęp

<u>O podręczniku</u>

Celem podręcznika jest opisanie dostępnych parametrów centrali IP by użytkownik mógł samodzielnie utworzyć sprawnie działającą sieć telefoniczną jak i dokonać ewentualnego sieciowania kilku central w różnych lokalizacjach. Zdjęcia w tej instrukcji zawarte są wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie wprowadzenie zmian lub ulepszeń produktu. *Seria IP-XX zawiera modele IP01, IP02, IP04, IP08, IP2G4A posiadające jednakowe oprogramowanie i sposób konfiguracji, różnią się jedynie interfejsami telefonicznymi. Przykładowe ustawienia w niniejszym podręczniku dotyczą głównie modelu IP04.*

IP01, IP02, IP04, IP08,IP2G4A

Centrala IP-XX zawiera oprogramowanie typu "opensource" bazujące na systemie linux (uClinux) wraz z zainstalowanym oprogramowaniem asterisk. Urządzenie pracujące na systemach typu linux charakteryzują się znaczną otwartością na ewentualną rozbudowę funkcjonalności jak i pobierają bardzo mało energii elektrycznej (<5 Watt w stanie oczekiwania).

Model	RJ45	Porty	Interfejs RS232	Inne	Wymiary (mm)
IP-01	1	1 x fxo/fxs	1 port RS232		100 x 100 x 28
IP-02	2	2 x fxo/fxs	1 moduł RS232		100 x 100 x 28
IP-04	1	4 x fxo/fxs	1 moduł RS232	MMC	255 x 120 x 30
IP-08	2	8 x fxo/fxs	1 moduł RS232	MMC, USB	225 x 120 x 30
IP-2G4A	2	4 x fxo/fxs 2xGSM	1 moduł RS232		225 x 120 x 30

Poniższa tabela zawiera zestawienie róznić pomiędzy modelami central.

1.1 Informacje sprzętowe

Centrale i współpracujące moduły :

IP01 IP PBX: Centrala IP PBXtypu "opensource" wraz z 1 portem FXS/FXO. (1 gniazdo na moduł)IP04 IP PBX:Centrala IP PBXtypu "opensource" wraz z 4 portami FXS/FXO. (4 gniazda na moduły)AX-110S:Moduł jednego analogowego portu wewnętrznych (FXS) (rozdział 3)AX-110X:Moduł jednego analogowego portów miejskich (FXO) (rozdział 3)

IPO2 IP PBX: Centrala IP PBXtypu "opensource" wraz z 2 portami FXS/FXO. (1 gniazdo na moduł)
IPO8 IP PBX:Centrala IP PBXtypu "opensource" wraz z 8 portami FXS/FXO. (4 gniazda na moduły)
AX-210S: Moduł dwóch analogowych portów wewnętrznych (FXS)
AX-210X: Moduł dwóch analogowych portów miejskich (FXO)
AX-210XS: Moduł dwóch analogowych portów - 1 miejski (FXO) oraz 1 wewnętrzy (FXS)

Można obsadzać w jednej centrali moduły różnych rodzajów w dowolnych gniazdach, moduły podwójne AX-2xxx pracują tylko z IPO2 i IPO8.

 IP2G4A IP PBX:Centrala IP PBXtypu "opensource" wraz z 2 kanałami GSM oraz 4 portami FXS/FXO. (2 gniazda na moduły 1xGSM , 2 gniazda na moduły portów 2x fxo/fxs)
 AX-210S: Moduł dwóch analogowych portów wewnętrznych (FXS)
 AX-210X: Moduł dwóch analogowych portów miejskich (FXO)
 AX-210XS: Moduł dwóch analogowych portów - 1 miejski (FXO) oraz 1 wewnętrzy (FXS)

G01: Moduł jednego kanału GSM – dla jednej karty SIM



Przykładowe scenariusze instalacji central

Opis urządzeń znajdujących się na powyższym zdjęciu :

1: Centrala IPO4 wyposażona w 4 interfejsy analogowe FXO/FXS. Port 1 i 2 pracują jako FXO do których podłączona jest linia miejska natomiast port 3 i 4 jako FXS dla abonentów wewnętrznych.

- 2: Dwa telefony analogowe podłączone do portów wewnętrznych FXS centrali.
- 3: Komputer PC z zainstalowanym softphone'm x-lite pracującym jako telefon IP-SIP.
- 4: Telefony IP AT-530 zarejestrowane do centrali IP04 poprzez protokół SIP.

Dzięki scenariuszowi, dostępne są :

- 1: Darmowe połączenia w sieci wewnętrznej (1,2,3,4).
- 2: Poczta głosowa.
- 3: Możliwość wykonywania połączeń do sieci miejskiej (PSTN) oraz VoIP
- 4: Interaktywne menu głosowe (IVR).



2. Interfejs konfiguracyjny (GUI)

Wszystkie parametry konfigurowalne są poprzez interfejs www podzielony na poszczególne moduły zawierające specyficzną grupę ustawień. Każdy kolejny podrozdział zawierać będzie zdjęcie i opis najważniejszych parametrów w danym module ustawień.

2.1Dostęp do interfejsu konfiguracyjnego - www

Aby poprawnie skonfigurować centralę należy zalogować się do interfejsu www dostępnego pod domyślnym adresem IP: 192.168.1.100.

ATCOM	
[] Home	Velcome to VoIPtel CE
Please login	Asterisk™ Configuration Engine
	Username:
	Password:
	Login

LOGINY I HASŁA DO CENTRAL:

Dostępy standardowe poprzez interfejs www:

login: admin, password: atcom (lub mysecret w starszych wersjach firmware'u) Po zalogowaniu dostępne jest menu konfiguracyjne

ATCOM								Apply Changes ?
D System Status	System Status 🗳	i.)						Upgrade to Vol
Please click on a panel to manage related features					🚺 VolPtel			
			Uptin	S e : 04:14:57 up 1	ystem Status O min, load average	: 0.04, 0.06, 0.02		
					Trunks			
C Assertation	Status	Irunk	Т у ре	Username		Port/Hostname/IP		
C) Trunks					Extensions			
			🔵 Free	😑 busy	Unăvailable	🥃 Kinging		
	Extension			Name/Label		Status	Туре	2
	6750			Check Voicema	ls		VoiceMailMain	
	*No Exten	sion assigned		Dial by Names			Directory	
3 Music On Hold								
Incoming Calling Rules								
3Voicemail								
] Directory								
Call Features								

Dostępy standardowe poprzez SSH : Login: root , password: uClinux Login: root , password: 12xerXes06 Login: root , password: 12xerXes16

W przypadku konieczności zresetowania ustawień :

Należy zalogować się do centrali poprzez konsolę (port RS-232) programem Hyper Terminal i wprowadzić komendę : rm -rf /persistent/.unpacked, następnie odłączyć centralę od zasilania i uruchomić ponownie , wszystkie ustawienia powinny powrócić do domyślnych.

Przed logowaniem należy upewnić się że kabel sieciowy podłączony jest do portu WAN centrali oraz że komputer z którego próbujemy otworzyć stronę pod adresem **192.168.1.100** jest w tej samej klasie sieci.

Zalecaną przeglądarką www do konfiguracji jest Firefox.

2.2 System status (informacje systemowe)

Moduł informacji systemowych wyświetla aktualny stan centrali wraz z czasem pracy. W tabeli związanej z abonentami można zasięgnąć informacji czy abonent jest w danym momencie zarejestrowany lub czy ma jakieś wiadomości w skrzynce poczty głosowej.



Free – abonent zarejestrowany i wolny

Busy – abonent zarejestrowany i prowadzących w danym momencie rozmowę
 UnAvaible – abonent niezarejestrowany (niedostępny)
 Ringing – abonent zarejestrowany i aktualnie wywoływany

2.3Configure hardware (konfiguracja sprzętowa)

W zależności od modelu centrali IP-XX na pokładzie może znaleźć się różna ilość portów analogowych lub ISDN. Moduł konfiguracji sprzętowej pozwala na :

- poznanie jakiego typu porty zainstalowane są w centrali,

-ustawienie regionu w którym pracuje centrala (istotne parametry elektryczne portów analogowych)

FXS Ports			
FXO Ports	1,2,3,4	Ed	li t
🖾 Reset al	ring tone etc.) I Previous Digital Trunks J	nformation	
Module Name	: wetdm24xxp		
Module Name Opermode 🕕	: wctdm24xxp		
Module Name Opermode () a-law override ()	<pre>: wctda24xxp :</pre>		
Module Name Opermode ① a-law override ① fxs honor mode ①	<pre>: wortdm24xxp : usa : usa : usa : usa : sply opermode to fxp</pre>		
Module Name Opermode ① a-law override ③ fxs honor mode ① boostringer ①	vorda24xxp	nodulas only	×
Module Name Opermode ① a-law override ③ fxs honor mode ① boostringer ① fastringer ①	vctda24xxp v	nodulas oniy	×
Module Name Opermode (1) a-law override (3) fxs honor mode (1) boostringer (1) fastringer (1) lowpower (1)	vetda24xxp : VIA : NAW : NAW : Apply operands to face : nermal : nermal	sodulas oniy	-
Module Name Opermade (1) a-law override (1) fxs honor made (1) boostringer (1) fastringer (1) lowpower (1) ring detect (1)	Advanced settings : vetda24xxp : via . : naw . : napp: operaods to fac : nermal . : nermal . : trandard .	aodul au oniy	

Poszczególne zaawansowane parametry i ich opis :

Opermode – należy wskazać kraj pracy centrali, definiowane są wówczas parametry elektryczne portów analogowych takie jak czas odłożenia słuchawki (zwolnienie portu), impedancja, kryterium rozłączenia rozmowy

A-Law Override – kodek używany podczas połączenia przez dany port

FXS Honor Mode – czy ustawienia mają dotyczyć tylko FXO czy FXO i FXS (nie należy zmieniać bez wyraźnej potrzeby)

Boostringer – definiowanie napięcia dzwonka na porcie analogowym, 48V lub 89V. W Polsce używane jest 48V (normal)

Fasrringer – zwiększanie częstotliwości dzwonka o 25 kHz (używane w trybach oszczędzania energii)

Lowpower – tryb oszczędzania energii związany z dzwonieniem na porcie analogowym (zwiększenie napięcia dzwonka do 50v – impulsy)

Ring Detect – detekcja sygnału dzwonka, parametr związany z wyświetlaniem numeru prezentowanego

MWI Mode – typ sygnału informującego o wiadomościach poczty głosowej

2.4Trunks (wiązki)

Moduł "Trunks" umożliwia tworzenie wiązek i linii miejskich dzięki którym będzie można realizować połączenia wychodzące. Dostępne są cztery zakładki:

C System Status	Manage Analog trunks	\$			
53 Configure Hardware					
23 Trunks	Analog Trunks	Service Providers	VOIP Trunks	T1/E1/BRI Trunks	
Trunks are outbound lines used to allow the system to make calls to the real world. Trunks can be VoIP lines or traditional telephony lines.	🜩 Hew Analog Trunk		No Analo;	g Trunks Defined.	

Analog trunks – analogowe linie miejskie (podłączane do portu typu FXO) Service Provierds – skonfigurowani providerzy VoIP Trunks – wiązki miejskie do operatora VoIP'owego

T1/E1/BRI Trunks – linia miejska ISDN

Przykładowe zdefiniowanie nowej wiązki miejskiej do operatora VoIP :

Type:	SIP 💌
Provider Name 🛈:	siptrunk1
Hostname :	192.168.1.213
Username :	500
Fromuser :	
Fromdomain :	
Password :	500
Contact Ext.:	
Insecure Type:	very 🖌 🛈
	Cancel 2 Add

Type - rodzaj wykorzystanego protokołu (zazwyczaj SIP, protokół IAX służy częściej do sieciowania central opartych na Asterisk'u, aczkolwiek są dostępne telefony i bramki Atcom które mogą pracować również z użyciem protokołu IAX)

Provider Name - nazwa operatora VoIP (dowolna)

Hostname - nazwa domenowa lub adres IP serwera SIP/IAX centrali operatora VoIP

Username – nazwa użytkownika - login do konta serwera SIP Proxy operatora VoIP (coraz częściej prezentowany numer danej wiązki/linii miejskiej)

FromUser – dodatkowe informacje (jeżeli wymaga operator), często powielone informacje z pola "Username" czyli login do serwera SIP Proxy.

FromDomain - domena, powielone dane z parametru "Hostname".

Password - hasło do konta serwera SIP Proxy operatora VoIP

Insecure Type – rodzaj zabezpieczenia stosowanego przed nieuprawnionym użyciem konta u operatora VoIP (możliwość zgodności portu, nagłówek pola INVITE).

Port – sprawadzana jest zgodność adresu IP lecz pomijany jest numer portu

Invite – sprawdzana jest zgodność adresu IP lecz pomijane jest uwierzytelnienie

No – sprawdzana jest zgodność adresu IP i uwierzytelnienie konta

2.5 Outgoing Calling Rules (reguły ruchu wychodzącego).

Moduł zawierający "Reguły Ruchu Wychodzącego" jest jednym z najważniejszych, umożliwia zdefiniowanie odpowiednich prefiksów i reguł na podstawie których połączenia kierowane są do odpowiedniej linii lub wiązki miejskiej. Istotą jest takie utworzenie reguł by dokonać maksymalizacji oszczędności wynikających z odpowiedniego wykorzystania dostępnych abonamentów u operatorów telekomunikacyjnych. Dzięki regułom można osiągnąć funkcjonalność LCR'a (Least Cost Router - system oszczędnego kierowania ruchu), który spotykany jest najczęściej w centralach analogowych .

[] System Status	Manage Calling Rules 🔍
[] Trunks [] Outgoing Calling Rules	◆New Calling Bule Restore Default Calling Bules Outgoing Calling Rules
Calling Rules define dialing permissions and routing rules.	An outgoing calling rule pairs an extension pattern with a trumk used to dial the pattern. This allows different patterns to be dialed through different trumks (e.g. 'local' "-digit dials through a FRI but 'long distance' 10-digit dials through alow-cost SIP trumk). You can optionally set a failower trumk to use when the primary trumk fails. Note that this panel manages only individual outgoing call rules. See the Dial Plans section to associate multiple outgoing calling rules to be used for User outbound dialing.
	No CallingRules defined !!

Calling Rule Name - nazwa dla danej reguły (zaleca się np. nazwę operatora)

Pattern – maska numeru (prefiksu). Jeżeli jest zgodna z numerem wybieranym przez abonenta, połączenie kierowane jest według danej reguły. Każda maska musi zaczynać się symbolem podkreślnika _

Znaczenie symboli zawartych w masce :

- X dowolna cyfra od 0 do 9
- **Z** dowolna cyfra od 1 do 9
- N dowolna cyfra od 2 do 9

[12345-9] – jakakolwiek cyfra zawarta w nawiasach []

- . pozostałe znaki maski. Np. kropka w masce typu **_9011.** oznacza resztę cyfr zaraz po 9011
- ! zaprzestanie wyszukiwania zaraz po znalezieniu odpowiedniego rekordu

New CallingRule	X
Calling Rule Name ① : outgoing1	
Pattern ① : _2x.	
🔽 🗌 Send to Local Destination 🕕 —	
Destination :	
Send this call through trunk:	
Use Trunk 🛈 trunki 💌	
Strip ① 1 digits from front	
and Prepend these digits ① before dialing	
Use FailOver Trunk ① :	
fail over Trunk 🛈 💽	
Strip 🛈 📃 digits from front	
and Prepend these digits ① before dialing	
	l
O Cancel Save	
O Cancel Save	

<u>Przykład 1</u> Calling Rule Name – Usuwanie zera - GSM Pattern - _0. Use Trunk = sieć GSM Strip = 1 W powyższym przypadku kiedy wybrany zostanie numer 0601111111, numer zostanie wysłany do wiązki o nazwie "sieć GSM" z usuniętą cyfrą "0", realizując połączenie z numerem 601111111.

Przykład 2

Calling Rule Name – Port1 Pattern - _9. Use Trunk = Port1 Strip = 1 W powyższym przypadki kie

W powyższym przypadki kiedy wybrany zostanie numer 983018806, do portu 1 zostanie wysłany numer 83018806 (cyfra 9 zostanie usunięta).

Przykład 3

Calling Rule Name – Voipbuster prefiks 86 Pattern - _0. Use Trunk = VoipBuster Strip = 1 And prebend these digits = 86 W powyższym, przypadku, kiedy, wybrany

W powyższym przypadku kiedy wybrany zostanie numer 075583018806, do wiązki o nazwie "VoipBuster" zostanie wysłany numer 8675583018806 (cyfra "0" zostanie usunięta po czym dodane zostaną cyfry "86", innymi słowy, cyfra "0" zostanie zastąpiona przez prefiks "86").

Send to Local Destination – Realizacja połączenia w kierunku numerów wewnętrznych centrali. Dostepne miejsca docelowe (destinations): wskazany abonent wewnętrzny (Extension), Operator, wskazana kolejka (Queue), książka telefoniczna (Directory), rozłączenie, sygnał zajętości. Parametr przydatny np. kiedy na centrali zarejestrowany jest jako użytkownik nie fizyczny abonent lecz pewnego rodzaju urządzenie (np. bramka GSM) lub inna centrala, wtedy kierowanie bezpośrednio do danego numeru wewnętrznego powoduje przeniesienie połączenia do innego urządzenia.

Send this Call Thru Trunk – realizacja połączenia przez wybraną wiązkę lub linię miejską.

Use Trunk – możliwość wybrania wcześniej zdefiniowanej wiązki w podrozdziale 2.4.

Strip – usuwanie odpowiedniej ilości cyfr z początku wybranego numeru. Patrz przykład 1,2 i 3 powyżej.

Prepened these digits – dodawanie cyfr przed numerem wybieranym. Przydatne jeżeli użytkownik chce wybierać numery typu 123123123 a operator wymaga by był on poprzedzony "O" z przodu. Można w polu wprowadzić cyfrę "O" – będzie zawsze dodawana do numeru wybieranego.

Use Failover Trunk – alternatywna wiązka/linia miejska do realizacji połączeń wychodzących. Zaleca się użycie w przypadku kiedy główna wiązka nie jest funkcjonalna (serwer operatora uległ uszkodzeniu, wiązką nie jest zarejestrowana, kłopoty z siecią).

2.6 Dial Plan (prawa dla abonentów)

Moduł "Dial Plan" umożliwia przydzielenie praw konkretnym abonentom wewnętrznym lub grupom na podstawie, których będą mogli wykonywać połączenia wychodzące używając "Reguł Ruchu Wychodzącego" oraz będą mogli korzystać z wewnętrznych funkcjonalności telefonicznych centrali. Każdy abonent wewnętrzny (Extension) musi posiadać przydzielony "Dial Plan", bez niego będzie mógł wykonać połączenie tylko do innych abonentów wewnętrznych.

[] System Status	DialPlans 🌣					
C Trunks	+ New DislPlan	Wanage DialPlans				
COutgoing Calling Rules						
Dial Plans A Dial Plan is a collection of Outgoing Call Rules . Dial Plans are assigned to Users to specify the dialing permissions they have. For example, you						
A DialPlan is a set of 'Calling Rules' that can be assigned to one or more	one Dial Plan for local permitted to dial	one Dial Plan for local calling that only parmits users of that Dial Plan to dial local numbers, via the 'local' autgoing calling rule. Another user may be permitted to dial long distance mumbers, and so would have a Dial Plan that includes both the 'local' and 'longdistance' outgoing calling rules.				
users.		No DialPlans defined !!				
Create New DialP	lan	Df = 101 and				
Create New DialP.	Lan					
	Diairian Wame:					
Includ	le Outgoing Calling Rules:	🗹 outgoing 1				
	Include Local Contexts:	🗹 default 🗹 parkedcalls 🗹 conferences 🗹 ringgroups 🗹 voicemenus 🗹 queues 🗹 voicemailgroups 🗹 directory				
		Save Save				

Dial Plan Name – nazwa dla danego DialPlanu

Include Outgoing Calling – lista Reguł Ruchu Wychodzącego do wyboru , zaznaczone wejdą w skład danego DialPlanu

Include Local Context – lista wewnętrznych funkcji (kontekstów) telefonicznych do wyboru, zaznaczone wejdą w skład danego DialPlanu:

Default – domyślne

Parkedcalls – parkowanie połączeń

Conferences – tworzenie konferencji

Ringgroups - grupy rozgłoszeniowe (dzwoniące)

Voicemenus – menu głosowe

Queues – kolejkowanie i grupowanie

Voicemailgroups – grupy dla poczty głosowej

Directory – dopisanie abonentów do wewnętrznej książki telefonicznej

2.7Users (abonenci)

Jeden z najbardziej zaawansowanych modułów. Umożliwia tworzenie kont dla abonentów wewnętrznych centrali. Każdy abonent może posiadać indywidualnie dobrane ustawienia tak by były odpowiednie dla danego telefonu IP lub innego urządzenia. W centrali nie ma limitu ilościowego kont użytkowników.

[] System Status	User Extensions on PBX 💠		
C) Trunks	+ Create New Vier Modify Selected Users X Delete Selected Users	List of User Extensions	
23 Outgoing Calling Rules		and a constantion	
Dial Plans		No users created !!	
[] Users			
Users is a shortcut for			
quickly adding and removing			
configuration components			
for any new phone			

Aby dodać nowe konto należy użyć przycisku **"Create New User**", modyfikacja dotychczasowych kont możliwa jest dzięki przyciskowi **"Modify Selected User**".

Create New	User					. х
General :						
Extension:	6001	① Name: 600	1	0	DialPlan: DialPlan1 💌 🛈	
CallerID:	6001	OutBound C	allerID:		D	
🔽 Enab	le Voicema	il for this User 🛈				
VoiceMail /	Access PIN	code:	1 Mailbox: 60	01 ①	Email Address:	0
Technolog	gy					
SIP ()		Analog Station: 🚺	lone 🔽 🛈 flash	1 750	rxflash ①: 1250	
Codec Pref	erence : Fi	st 🛛 u-law 💌 Sec	ond GSM 💌 T	hird : None	Y Fourth None Y Fifth None	e 💌
VolP Sett	tings					
MAC Addre	ess :	0	Line Number :	I 🕶 🛈	SIP/IAX Password:	0
NAT: 🔽 🕻	D Can Reir	wite: 🔽 🛈 DTMI	F Mode: RFC2833	💌 🛈 insec	cure: very 💌 🛈	
Other Op	tions					
T 3-Way	Calling ①	In Directory	Call Waitin	д 🛈 🔽 СТ	I 🛈 🔽 Is Agent 🛈	
Enable	Call Recor	d 🛈 Pickup Grou	p: 1 💌			
			<mark>⊘</mark> Can	cel 🗹 Upd	Jate	

Konto użytkownika/abonenta VoIP'owego - klient SIP lub IAX

Create New User		×
General :		
Extension: 6002	Name: 6002	DialPlan: DialPlan1 💌 🛈
CallerID: 6002	OutBound CallerID:	
Enable Voicemai	for this User ①	
VoiceMail Access PIN	code: ① Mailbox 6002 ①	Email Address:
Codec Preference : First VolP Settings MAC Address : NAT: I Can Reim	Analog Station: Port 1 V D flash D: 750 st u-law V Second GSM V Third None V D Line Number: 1 V D S vite: 0 DTMF Mode: RFC2833 V D insecure	rxflash ①: 1250 Fourth None V Fifth None V SIP/IAX Password: ① : very V ①
Other Options Other Options 3-Way Calling ① Enable Call Record	In Directory ① 厂 Call Waiting ① 厂 CTI ① ① Pickup Group: 1 💌	☑ Is Agent ①
	Cancel Update]

Konto użytkownika/abonenta analogowego – aparat telefoniczny analogowy.

General – parametry główne

Extension – numer wewnętrzny abonenta, wybranie tego numeru z klawiatury innego telefonu wewnętrznego spowoduje nawiązanie połączenia.

CallerID – prezentowany numer wewnętrzny , zazwyczaj wpisuje się taki sam jak extension

Name – dowolna nazwa dla abonenta (widoczna w książce telefonicznej – "Directory")

DialPlan – przydzielony odpowiedni zbiór praw danemu abonentowi

OutBound CallerID – prezentowany numer abonenta wewnętrznego poza siecią wewnętrzną. Funkcja limitowana bądź niedostępna przez krajowych operatorów VoIP.

Enable VoiceMail for this user - aktywacja poczty głosowej dla danego abonenta

VoiceMail Access PIN code – kod PIN wprowadzany za pomocą klawiatury telefonu, służy do odczytania wiadomości głosowych (logowanie do skrzynki)

Mailbox – numer skrzynki poczty głosowej (może być ten sam co numer abonenta wewnętrznego "Extension") po zadzwonieniu na który można sprawdzić wiadomości danego abonenta wewnętrznego (wymagany PIN)

Email address – adres e-mail abonenta

Technology – parametry związane z wykorzystanym protokołem do komunikacji.

SIP / IAX – protokoły sygnalizacyjne, zaleca się używanie SIP, protokół IAX służy ostatnimi czasy do sieciowania central IP (aczkolwiek są bramki i telefony, mogące używać protokołu IAX do sygnalizacji)

Analog system – jeżeli konto należy do abonenta analogowego, należy wskazać port analogowy Flash – przedział dla sygnału FLASH w milisekundach, domyślnie 750 ms. **rxFLASH** – przedział dla sygnału FLASH typu widełkowego (szybkie naciśnięcie widełek), domyślnie 1250 ms.

VoIP Settings – ustawienia zaawansowane dla telefonów IP Polycom

MAX Address - fizyczny adres telefonu IP Policom

NAT – zaznaczenie czy centrala posiada publiczne IP lub czy jest za NAT'em (należy włączyć jeżeli występuje problem z słyszalnością głosu)

Can Reinvite – domyślnie centrala pośredniczy w przesłaniu głosu, jeżeli parametr zostanie zaznaczony możliwe jest kierowanie strumienia głosowego bezpośrednio pomiędzy telefonami IP. **DTMF Mode** – sposób w jaki ma być przesyłany DTMF. Dostępne opcje to RFC2833, pakiety SIP INFO lub w torze dźwiękowym.

Insecure – rodzaj zabezpieczenia stosowanego przed nieuprawnionym użyciem konta u operatora VoIP (możliwość zgodności portu, nagłówek pola INVITE).

Port – sprawadzana jest zgodność adresu IP lecz pomijany jest numer portu

Invite – sprawdzana jest zgodność adresu IP lecz pomijane jest uwierzytelnienie

No – sprawdzana jest zgodność adresu IP i uwierzytelnienie konta

3-Way calling – połączenia trójstronne

In Directory – czy abonent dostępny w książce telefonicznej

Call-waiting – możliwość zawieszania połączenia bieżącego i obsługi połączenia oczekującego

CTI – możliwość wykorzystania usług integracji telefonii i komputera za pomocą interfejsu AMI (asterisk)

Is Agent – możliwość przydzielenia telefonu do danej grupy typu "Call center" jako Agenta, który może oczekiwać w kolejce na połączenie

Pickup group – grupa odbierająca połączenia. Domyślnie kod dla odebrania połączenia to *8. Jeżeli połączenie przychodzące kierowane jest do abonenta (extension) z grupy wywoływanej np. Call group 2, inny abonent wewnętrzny (extension) może nacisnąć *8 i odebrać połączenie, warunkiem jest by znajdował się w odpowiedniej grupie odbierającej Pickup group 2.

Call group – grupa wywoływana

Uwaga : domyślne wartości dla pół Extension są zdefiniowane w centrali i pogrupowane w pewne zakresy dostępne w menu Option:

Global OutBound CID ①:				
Operator Extension 🛈 :				
Ring Timeout ① : 20				
Call Record Dir : /tmp				
Call Record Format : gsm 💌				
xtension preferences:				
User Extensions	6001	to	6299	
Conference Extensions :	6300	to	6399	
VoiceMenu Extensions :	7001	to	7100	
RingGroup Extensions	6400	to	6499	
Queue Extensions :	6500	to	6599	
VoiceMail Group Extensions :	6600	to	6699	
Reset to c	lefaults			

2.8 Ring groups (grupy rozgłoszeniowe)

Centrala umożliwia tworzenie grupy telefonów, które mogą dzwonić jednocześnie lub sekwencyjnie w celu rozgłaszania lub pewnego dodzwonienia się do danej grupy abonentów (np. ważny dział firmy).

[] System Status	Ianage RingGroups 🔍
🖸 Trunks	Her Instrum Mnnage RineGroups
C Outgoing Calling Rules	
13 Dial Plans	No RingGroups defined !!
🖸 Users	
CIRing Groups	
Define Ringgroups to dial more than one extension simultaneously, or to ring more than one phone sequentially. This feature may also be called Huntgroups.	

lew RingGroup	x
RingGroup Name : ringgro Extension for this ring group : 6400	oup1
Ring Group Hembers	Available Users 6001 (SIP) 6001 6001 (IAX2) 6001
- Ring Group Options : Strategy : Ri Seconds to ring each member : 2 If not answered Goto : He	ng in Order 💌 0 angup 💌

RingGroup Name – nazwa dla grupy

Extension for this group – numer grupy rozgłoszeniowej

Ring group members – telefony znajdujące się w danej grupie

Available users – dostępne telefony, które mogą zostać przydzielone do grupy

Strategy – strategia obdzwaniania grupy

Ring in order – telefony dzwonią po kolei

Ring all simultaneously – wszystkie telefony dzwonią jednocześnie

Seconds to ring each number – czas przez który będzie dzwonić dany telefon If not answered goto – jeżeli nikt nie odbierze, połączenie trafia do :

User Extension – konkretny abonent wewnętrzny, tzw. awizo

Operator - abonent wewnętrzny, który pełni rolę tzw. operatora

Hangup – rozłączenie

Congestion – sygnał zajętości

2.9 Music on hold (muzyka przy oczekiwaniu na połączenie)

Jeżeli połączenie zostanie zawieszone, zaparkowane lub abonent wołający zmuszony jest do oczekiwania, centrala umożliwia odtwarzanie w tym czasie wskazanego pliku dźwiękowego np. muzyki.

Inners "Engineer Hald' Classes	1.4. In the Mark Mark - Long Art Dates	in the second se
amage music on hold classes -	Manage 'Music On H	Hold' Classes
	manage MOH class - ' default'	
Upload an 8 KHz Mono Music file :		
Choose file to Upload:	》[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]	
	List of Sound Files	
Sound File		Options
1000-miles.wav		X Delete
acoustic-escape.wav		🗶 Delete
beach-carnival.wav		🗶 Delete
dancing-in-space. wav		🗶 Delete
df-sweating.wav		🗶 Delete
guitarra-in-bb-minor.wav		X Delete
in-waiting.wav		🗶 Delete
lift-me-up.wav		🗶 Delete
night-train-(gorodetskiy).wav		🗶 Delete
streaming-from-my-heart.wav		🗶 Delete

Choose file to upload – wskazanie pliku na dysku, który ma być załadowany do systemu centrali.

2.10 Call queues (kolejkowanie połączeń)

Moduł umożliwia utworzenie odpowiedniego kierowania połączeń przychodzących do grup abonentów wewnętrznych będących Agentami w trybie kolejkowania (funkcja "Call Center"). Abonent np. dzwoniący z sieci miejskiej kiedy trafi do kolejki połączeń oczekujących może odsłuchiwać plik muzyczny (Music On Hold).

[] System Status	Queues 🗘	
23 Trunks		
C Outgoing Calling Rules	Queues Agent Login Settings	
[] Dial Plans	🜩 Create New Queue	Manage Queues
[] Users		No Call Queues defined !!
[] Ring Groups		
[] Music On Hold		
🖸 Call Queues		
Call queues allow calls to be sequenced to one or more agents.		

Extension :	6500	Name :	queue1	٢
Strategy :	ringall 💌 🛈	Music On Hold :	default 💌 🛈	
LeaveWhenEmpty :	Strict 💌 🛈	JoinEmpty :	No 💌 🛈	
	Qu	eue Options:		Ĩ
TimeOut	t: 15 🛈 Wrapup Tim	ne: 0 🛈 Max Len:	0	
	🛛 Auto Fill 🗌	1 Auto Pause 🔲 1	Report Hold Time	
KeyPre	ss Events : None	• 0		
Agents: 🛈	€ 6002 (6002) € 6002			
	16003 (6003)			
	1			

Extension – numer pod którym osiągalna jest grupa kolejkująca połączenia – Kolejka

Name – Nazwa dla grupy – Kolejki

Strategy – rodzaj wywoływania grupy kolejkującej

Ringall – wywoływanie wszystkich telefonów

Roundrobbin – wywoływanie kolejnych telefonów

LeastRecent – wywoływanie telefonu, który odebrał najmniej połączeń

FewestCalls – wywoływanie telefonu, który miał najmniej udanych połączeń

Random – wywoływanie losowe

RRmemory – wywoływanie kolejnych telefonów z pamięcią, który ostatnio odebrał.

Music On Hold – odtwarzanie pliku dźwiękowego kiedy abonent oczekuje na połączenie (zdefiniowany zgodnie z podrozdziałem 2.9.)

LeaveWhenEmpty - tryb w jakim połączenia mają zostać usuwane z oczekiwania :

Yes – połączenie jest odrzucane kiedy żaden Agent nie jest zalogowany do kolejki

No – połączenia oczekują mimo iż żaden z Agentów nie jest zalogowany do kolejki

Strict – połączenie jest odrzucane kiedy żaden Agent nie jest zalogowany do kolejki lub wszyscy zalogowani Agenci są nieosiągalni w danym momencie.

Odrzucenie połączenia oczekującego objawi się emitowaniem sygnału zajętości.

JoinEmpty – tryb w jakim połączenia mogą dołączyć do oczekiwania :

Yes – połączenia mogą dołączyć do oczekiwania kiedy nie ma żadnego zalogowanego Agenta do kolejki lub Agenci są nieosiągalni w danym momencie

No – połączenia nie mogą dołączyć do oczekiwania kiedy nie ma żadnego zalogowanego Agenta w kolejce

Strict – połączenia nie mogą dołączyć do oczekiwania kiedy nie ma żadnego zalogowanego

Agenta do kolejki lub jeżeli Agenci są nieosiągalni

TimeOut – czas w sekundach przez ile będzie wywoływany dany Agent , zanim nastąpi wywołanie następnego Agenta

Wrapup Time – czas po którym Agent , po zakończeniu bieżącego połączenia, będzie ponownie dostępny dla kolejki , domyślnie 0 co oznacza że kolejne rozmowy będą przekazywane bez zwłoki.

Max Len – ilość połączeń które mogą w danym czasie oczekiwać. Domyślna wartość "O" oznacza brak limitu. Jeżeli limit zostanie ustanowiony, jego przekroczenie skutkować będzie słyszalnością sygnału zajętości.

Auto Fill – wymuszenie by wszystkie połączenia oczekujące były natychmiastowo rozdystrybuowane do Agentów danej kolejki

Auto pause – opcja pozwalająca zablokować abonenta z grupy jeżeli nieudało mu się odebrać połączenia lub z pewnych przyczyn do połączenia nie doszlo. W tym statusie Agent mimo że jest zalogowany do kolejki , nie będzie miał kierowanych rozmów, Agent musi zalogować się ponownie by zostać odblokowanym

Report Hold Time – opcja pozwalająca raportować Agentowi, ile dana osoba czeka na połączenie w kolejce przed jego zestawieniem

KeyPress Events – jeżeli w trakcie oczekiwania abonent wołający naciśnie cyfrę, zostanie skierowany do odpowiedniego menu głosowego IVR

Agents – lista abonentów posiadających prawo do bycia w Kolejce . Należy zaznaczyć odpowiednią ilość i utworzyć grupę

Każdy z abonentów posiadających prawo do uczestniczenia w grupie oczekującej może w bardzo łatwy sposób zalogować się do danej grupy i stać się Agentem, wystarczy podnieść słuchawkę i wybrać odpowiedni zdefiniowany numer poniżej.

Queues 🔍	
Oueues Agent Login Settings	
Agent	Login Settings
Agent Login Extension:	①
Agent Callback Login Extension:	①
	To logout of Agent Login Hangup your phone. To Logout of Agent Callback Login Dial the same extension used to login, specify your
Ågent Logout:	extension and password when prompted, and hit # when asked for your callback extension. This will successfully log you out of all queues you
	are a part of.

Agent Login Extension – numer wewnętrzny w systemie pod który Agenci dzwonią aby zalogować się do odpowiedniej grupy oczekującej - Kolejki, zgodnie z przydziałem ; numer do logowania jest wspólny dla wszystkich Agentów. Po zadzwonieniu należy podać numer abonenta (extension) i hasło.

Agent Callback Login Extension – dodatkowa funkcjonalność typu "callback" – oddzwanianie , umozliwiająca zalogowanie się Agentom do kolejki w momencie gdy są oni nieosiągalni.

Połączenia będą realizowane gdy Agent będzie dostępny. Aby zalogować się do grupy z funkcją "callback" należy zadzwonić pod zdefiniowany numer , wprowadzić numer abonenta (extension) i hasło oraz nacisnąć #

Wylogowanie się z grupy oczekującej – kolejki , nastąpi po odłożeniu słuchawki, natomiast aby wylogować się z grupy typu "callback" należy zadzwonić na numer umożliwiający logowanie i za pomocą klawiatury wprowadzić swój numer wewnętrzny oraz hasło po czym nacisnąć #.

2.11 Voice Menus (menu zapowiedzi głosowych - IVR)

Moduł IVR (Interactive Voice Response) umożliwia kierowanie połączeń przychodzących według założonego scenariusza. Mechanizm umożliwia samodzielne wybieranie przez abonenta dzwoniącego spośród opcji menu głosowego odtwarzanych przez system, w zależności od dokonanych wyborów następuje dalsze kierowanie połączenia. Wybory są dokonywane poprzez wciskanie klawiszy telefonu z adekwatnymi numerami przypisanymi do opcji do wyboru , do systemu są one przekazywane i rozpoznawane jako tony DTMF.

🖸 System Status 🛛 🗖	anage Voice Menus 🔅				
C3 Trunks	+ Create New Voicefferm		Voice Menus		
[] Outgoing Calling Rules	Label	Extension	Dial Other Extensions	Key Press Actions	
[] Dial Plans	ivr	7001	Yes	Yes	Edit 🗶 Delete
13 Users					
C Music On Hold					
L) Call Queues					
⊡Voice Menue					
Menus allow for more efficient routing of calls from incoming callers. Also known as IVR (Interactive Voice Response) menus or Digital Receptionist.					
Edit Voicele	nu voicemenu-	custom-2			X
Name:	voicemenu1		0	Advanced Edit	l.
Extension:	7002				
I	Allow Dialing	Other Extensio	ns		
Actions ①	Answer the call				000
	Play 200461111	SERERE of P Donot	Lictor for KeyProce events		000
	Flay 200401113	00000.ar 6. D01101	LISIEN IOI KEYFTESS EVENIS		
	Goto User 6001				000
Add new Step:	Select an Op	tion 💌			
	Allow KeyP	ress Events			
0 G.o.	to Operator				
1 Ga	to RingGroup ri	nggroup1			
2 Got	to User 6001				
3					
4					
5					
в					

Name – nazwa tworzonego IVR'a

Extension – numer pod którym może być dostępny dany IVR

Allow Dialing Other Extension – zezwolenie na wrowadzenie przez abonenta także innych numerów wewnętrznych – extensions, spoza listy zdefiniowanych akcji w danym IVR Actions – zespół reakcji podejmowanych przez centralę podczas aktywacji danego IVR'a. Dostępne reakcje :

Answer – odebranie połączenia

Authenticate - uwierzytelnienie (należy podać hasło)

Background – odtwarzanie pliku dźwiękowego i oczekiwanie na wciśnięcie cyfr (wybranie numeru docelowego)

Busy Tone – sygnał zajętości

Congestion – sygnał zajętości

DigitTimeout – przekroczony czas na wprowadzanie cyfr

DISA – wyemitowanie sygnału zgłoszenia po czym możliwość wybrania numeru wewnętrznego

ResponseTimeout – przekroczony czas oczekiwania

Macro

Playback – odtwarzanie pliku dźwiękowego

Ringing – dzwonienie

Set MusicOnHold Class – odtwarzanie "muzyki"

SayAlpha – reagowanie na cyfry i znaki

SayDigits – reagowanie na cyfry tylko i wyłączenie jako cyfry

SayNumber – reagowanie na cały numer

Wait – oczekiwanie

WaitExten – oczekiwanie na wprowadzenie kolejnego numeru abonenta wewnętrznego

GoTo Destination – kierowanie połączenia na tzw. awizo (numer wewnętrzny, grupę itd.)

Set Language – zmiana języka

GoTo Directory

Dial Number via Trunk – możliwość wprowadzenia numeru i skierowanie połączenia do odpowiedniej wiązki/linii. Przydatne podczas połączeń międzynarodowych.

AGI – aktywacja aplikacji AGI (Asterisk Gateway Interface), możliwość implementacji dodatkowych usług napisanych w języku C, Perl, PHP i innych.

User Event – wysłanie komunikatu do aplikacji współpracujących z centralą **Hangup** – rozłączenie

Allow KeyPress Events – w trakcie menu głosowego możliwe jest wprowadzenie cyfr, parametr umożliwia utworzenie odpowiedniej reakcji na daną cyfrę. Innymi słowy abonent zewnętrzny (z sieci miejskiej), który dodzwonił się do danego menu głosowego ma możliwość wybierania danej opcji poprzez naciśnięcie klawisza na klawiaturze telefonu, reakcją jest zaprogramowana akcja jaką wykona IVR np. odtworzenie uprzednio przygotowanego nagrania, zestawienie połączenia do danego działu firmy, skierowanie połączenia do faksu itd.

2.12 Time Intervals (pory czasowe)

Użytkownik może zdefiniować żądaną porę czasową (np. godziny otwarcia biura), która może być wykorzystana w mechanizmach "Reguł Ruchu Przychodzącego" (Incoming Calling Rule).

[] System Status	Time Intervals 🌵		
C) Trunks	A New York, Technical	Time Internals	
[] Outgoing Calling Rules	- Mill 1100 10101 Mat.	11mc Incolvais	
C Dial Plans		Time Interval Name	Then
[] Users			
23 Ring Groups			
C Music On Hold			
🖸 Call Queues			
[] Voice Menus			
C3 Time Intervals			
Time Intervals are defined ranges of time that will be used by call routing features			

Time Interval Name :	timeinterval1
۲	By day of week
	Mon 💌 to Fri 💌
0	By Days of a Month
	Date : Month :
Time:	Entire Day
	Start Time : 09:00 AM End Time : 06:30 PM

Time Interwal Name – nazwa pory czasowej By day of week – zgodnie z dniami tygodnia (od / do) By day of month – zgodnie dniem miesiąca. Entire day – cały dzień Start Time / End Time – czas od / do

2.13 Incoming Calling Rules (reguly ruchu przychodzącego)

LCR konfigurowany podobnie jak w podrozdziale 2.5. z tą różnicą że połączenia przychodzące mogą być dodatkowo kierowane według pory czasowej i do odpowiedniego miejsca docelowego (awizo).

[] System Status	Incoming Calling Rules	φ			
[] Trunks	A New Transing Puls	Incoming Calling R	lec		
Cloutgoing Calling Rules	+ new Ancounty name	incoming ouriting no	100		
[] Dial Plans	Note: If you have mult	iple SIP trunks from the same pro	ovider, you'll need to make Incoming (Calling Rules for each Contact Extension	destination on ALL trunks
[]Users	from that provider. Example				
[] Ring Groups			Touch sistemakt		
[] Music On Hold			IFunk - Siptrunki		-
		Time Interval	Pattern	Destination	Sort
🖸 Voice Menus			Trunk - trunk2		
[] Time Intervals		Time Interval		Destination	
Incoming Calling Rules					
Create, modify, prioritize and delete incoming call rules based on Time Intervals.					

New Incoming Rule	X
Trunk :	trunk2 💙
Time Interval :	timeinterval1 💙
Pattern 🛈 :	s
Destination :	VoiceMenu voicemenul 💌
	S Cancel

Trunk – wiązka/linia miejska używana dla tej reguły

Time Interwal – pora czasowa używana dla tej reguły

Pattern – maska określająca jakie numery będą objęte tą regułą - zgodnie z podrozdziałem 2.5.

Często używana maska obejmująca wszystkie numery dzwoniące to : s (Catch All)

Destination – kierowanie połączenia przychodzącego do odpowiedniego miejsca docelowego (abonent, grupa, operator, kolejka, książka telefoniczna lub rozłączenie)

2.14 Voicemail (poczta głosowa)

Moduł zawiera wszelkie niezbędne ustawienia dotyczące poczty głosowej.

General settings – ustawienia główne

🖸 System Status	General VoiceLail Settings 🗳
C] Trunks	Concello Marco Producto (1911) - CHTP College
Clutgoing Calling Rules	General Settings Email Settings for VoiceMails SMTP Settings
[] Dial Plans	
[] Users	General VoiceMail Settings
🖸 Ring Groups	Extension for checking messages U 6750
🖸 Music On Hold	Direct Voicemail Dial 🛈 : 🗆
🖸 Call Queues	
[] Voice Menus	Max greeting (in seconds) Ψ : 30
[] Time Intervals	Dial 'O' for Operator 🛈 : 🗹
[] Incoming Calling Rules	Massage Ontinns
🖸 Voicemail	
General settings for	Maximum messages per folder U : [25]
voicemail.	Max message time 🚺 : 2 minutes 💌
	Min message time 🛈 ; 1 second 💌

General Settings	Email Settings for VoiceMails	SMTP Settings
General	VoiceMail Settings	
Extension f	for checking messages () : 6750	
Dis	rect Voicemail Dial 🛈 : 🗆	
Max gre	eeting (in seconds) 🛈 : 30	
Dia	al 'O' for Operator 🛈 : 🗹	
Tessage Op	tions	
Maximum n	messages per folder 🛈 : 25 🚺	*
	Max message time 🛈 : 2 minu	ites 💌
	Min message time 🛈 : 1 seco	nd 💌
Playback 0	ptions	
Say	y message Caller-ID 🛈 : 🗹	
Sa	ay message duration 🛈 : 🗌	
	Play envelope 🛈 : 🗖	
All	low users to review 🛈 : 🗹	
	Cancel Save	

Extension for cehcking messages – numer wewnętrzny pod którym Abonenci sprawdzają wiadomości w poczcie głosowej, należy na niego zadzwonić.

Direct Voicemail Dial – bezpośredni dostęp do skrzynki głosowej pod tym samym numerem co abonent wewnętrzny, poprzedzony jedynie #. Przykład : jeżeli numer Pana Nowaka to 6000, wybranie #6000 umożliwi Panu Nowakowi połączenie z pocztą głosową

Max greeting (in seconds) – maksymalny czas trwania na wiadomość powitalną poczty

Dial "0" for Operator – po wciśnięciu "0" możliwość wyjścia z poczty i połączenie z operatorem.

Numer extension dla Operatora musi być zdefiniowany w panelu "Options" **Maximum messages per folder** – maksymalna ilość wiadomości w skrzynce **Max. Message time** – maksymalny czas na nagranie wiadomości **Min message time** – minimalny czas trwania wiadomości, wiadomości krótsze będą automatycznie kasowane

Say message Caller-ID – jeśli ta opcja jest zaznaczona , numer telefonu osoby która zostawiła wiadomość zostanie odtworzony (po angielsku) przed samą wiadomością

Say message duration – jeśli ta opcja jest zaznaczona , zostanie podany czas trwania wiadomości (w minutach, po angielsku) przed samą wiadomością

Play envelope – włączanie/wyłaczanie emitowania wstępu przed każdą wiadomością

Allow users to review – możliwość odsłuchiwania wiadomości zanim oznaczone zostaną jako nieodsłuchane (nowe)

Email settings for VoiceMails – ustawienia powiadamiania e-mailem o poczcie gł.

Konfiguracja tego menu , powoduje wysyłanie powiadomień e-mailem do Abonentów o oczekujących na nich nowych wiadomościach na poczcie głosowej.

preferences 🔍				
General	Settings	Email Settings for VoiceMails	SMTP Settings	
	🔲 Send π	essages by e-mail only 🛈		
	🔽 Attach	. recordings to e-mail 🛈		
		Cemplate for Voicemail	Emails	
	From aster	isk@yourcompany.null		
Sul	bject New v	voicemail from \${VM_CALLERID}	for \${VM_MAI	
Message Hello \${VM_NAME}, you received a message lasting \${VM_DUR} at \${VM_DATE} from, (\${VM_CALLERID}). This is message \${VM_MSGNUM} in your voicemail Inbox.				
		Save ∑Cancel Save		
Template Va	ariables: \	t : TAB		
	\$	{VM_NAME} : Recipient's firstnam	e and lastname	
	\$	{VM_DUR} : The duration of the v	oicemail message	
	\$	{VM_MAILBOX} : The recipient's ex	xtension	
	\$	{VM_CALLERID} : The caller id of	the person who left the m	essage
	\$	{VM_MSGNUM} : The message number	in your mailbox	
	\$	{VM_DATE} : The date and time th	e message was left	

Send messages by e-mail only – wysyłanie wiadomości tylko mailem (wymagana konfiguracja serwera SMTP), wiadomości nie będą mogły być sprawdzane telefonem.

Attach recordings to e-mail – załączanie nagrań z treścią pozostawionej na poczcie głosowej wiadomości do powiadomień mailowych jako załącznika (wymagana konfiguracja serwera

SMTP).

Poniżej znajdują się parametry dotyczące formatu wysyłanego maila : From – nagłówek nadawcy Subject – temat Message – treść wiadomości Informacje, które mogą być dodane do wiadomości : \$(VM_NAME) – imię i nazwisko odbiorcy wiadomości \$(VM_DUR) – czas trwania nagrania \$(VM_MAILBOX) – numer abonenta do którego kierowana jest wiadomość \$(VM_CALLERID) – numer osoby, która pozostawiła wiadomość \$(VM_MSGNUM) – numer wiadomości w skrzynce \$(VM_DATE) – data i czas kiedy nagrano wiadomość

Ustawienia serwera SMTP (który posłuży do wysyłania wiadomości e-mail)

General Settings	Email Settings for VoiceMails	SMTP Settings
	SWIP Settings	
	Smtp server 🛈:	
	Port ①:	
Use S	SMTP Authentication :	
	Auth User :	
	Auth Password :	
	🛇 Cancel 🛛 🗹 S	lave

SMTP Server – adres IP lub nazwa serwera SMTP , bez autentykacji np. mail.nazwafirmy.com

Port – port służący do komunikacji z serwerem (przeważnie 25)

Use SMTP Authentication – użycie uwierzytelnienia na serwerze

Auth User - nazwa użytkownika (uwierzytelnienie)

Auth Password – hasło (uwierzytelnienie)

2.15 Conferencing (konferencje)

Centrala umożliwia utworzenie pokoju konferencyjnego pod wskazanym numerem. Dostęp do pokoju może być opcjonalnie zabezpieczony przed niepowołanymi użytkownikami.

[] System Status	Manage Conference Rooms 🔅
[] Trunks	A New Conference Rooms
[] Outgoing Calling Rules	The conterence wruge Conterence wruge
🖸 Dial Plans	No Conference rooms defined !!
🖸 Users	
🖸 Ring Groups	
[] Music On Hold	
🕻 Call Queues	
[] Voice Menus	
[] Time Intervals	
[] Incoming Calling Rules	
[] Voicemail	
[] Conferencing	
MeetMe conference bridging allows quick, ad-hoc conferences with or without security.	

Extension: 6300 🛈	Marked/Admin user Extension :
P	assword Options:
Pin Code: 123	Admin PinCode: 456
Confe	erence Room Options:
Play hold music for first caller	Close conference when last marked user exits
Enable caller menu	Announce callers
🔲 🛈 Quiet Mode	Wait for marked user

Extension – numer pod którym dostępny jest pokój konferencyjny dla zwykłych abonentów Marked/Admin user Extension – oddzielny numer pod którym dostępny jest pokój konferencyjny dla abonentów nadzorujących i administratorów – jeśli konferencja ma korzystać z ich uprawnień. Administrator może otwierać i zamykać pokój konferencyjny oraz usuwać z pokoju jej uczestników. Abonent nadzorujący jest specjalnym użytkownikiem którego wejście lub wyjście z pokoju może rozpocząć lub zakończyć konferencję , o ile są włączone opcje Wait for Marked User lub Close Conference when Last Marked User Exits

PIN Code – opcjonalny PIN kod, umożliwiający wejście do pokoju konferencyjnego

Admin PinCode – pin kod dla Administratora nadzorującego konferencję

Play Hold Music For First Caller – możliwość odtwarzania muzyki kiedy pierwszy abonent przybędzie do pokoju konferencyjnego i oczekuje na kolejnych

Enable Caller Menu – możliwość wejścia w menu głosowe konferencji po wciśnięciu * na klawiaturze telefonu

Quiet Mode – wyłączenie dźwięków sygnalizujących wejście/wyjście abonentów do/z konferencji Close Conference when Last Marked User Exits – zamknięcie konferencji po opuszczeniu jej przez ostatniego abonenta nadzorującego

Announce Callers – informowanie abonentów o dołączeniu do konferencji

Wait for Marked User – opcja blokująca komunikację pomiędzy abonentami przebywającymi w pokoju konferencyjnym, dopóki nie zjawi się abonent nadzorujący uczestnicy konferencji nie słyszą się nawzajem

2.16 Follow me (podążaj za mną)

Funkcja "Follow Me" umożliwia wielokrotne przekierowanie połączenia pod różne numery wewnętrzne, tak by zwiększyć szanse że poszukiwany abonent wołany został uchwycony nawet jeśli pod pierwotnie wywoływanym numerem nie odebrał połaczenia. Innymi słowy kiedy nawiązywane jest połączenie przychodzące do danego abonenta wewnętrznego a on jest pod tym numerem nieobecny, możemy automatycznie, kilkakrotnie, kierować wołanie na inne numery z listy np. inny numer wewnętrzny lub jego telefon komórkowy (z wykorzystaniem odpowiedniej wiązki ruchu wychodzącego).

[] System Status	Follow Me 🗢			
[] Trunks				
		FollowMe Preferences for U	sers FollowMe Options	
		'Follow Me' preferenc	es for users	
	Extension	Follow He	Follo v Order	
	6001	Disabled	Not Configured	Edit
	6002	Disabled	Not Configured	Edit
	6003	Disabled	Not Configured	Edit
	6004	Disabled	Not Configured	Edit
] Incoming Calling Rules	6005	Disabled	Not Configured	Edit
	6006	Enabled 60	01	Edit

Status – włączenie / wyłączenie funkcji dla danego abonenta (nr-u extension)
Music On Hold Class – emitowanie muzyki w trakcie oczekiwania na połączenie dla
DialPlan – wybór praw jakie będą używane przy przekierowaniach połączenia. Domyślnie

wybierany jest "DialPlan" taki jaki wcześniej ustanowiono dla danego abonenta. **Destinations** – numery docelowe jakie będą wybierane przez centralę by osiągnąć żądanego abonenta. Można ustawiać numery wewnętrzne abonentów - extensions - zdefiniowane w systemie oraz numery zewnętrzne , czas dzwonienia na dany numer , kolejność wybierania poszczególnych numerów docelowych wraz z opcją dzwonienia jednoczesnego pod kilka numerów docelowych

Przykład ustawień dla User 6006 . Kliknięcie przycisku Edit pozwala na edycję ustawień.

2	
Status 🛈 : 🔿 Enable 💿 Disable	
'Music On Hold' Class 🛈 : 💌 💌	
DialPlan 🛈 : DialPlan1 💌	
Destinations 🛈 :	
Add FollowNe Number	
© Cancel ▼ Save	

Należy ustawić status na Enable , następnie kliknąć przycisk Add Follow Me Number

Status ① : 'Music On Hold' Class ① :	• Enable O Disable	
DialPlan U : Destinations ① :	6001 (10 seconds)	© Q ©
New FollowNe Number 🛈 :	• Dial Local Extension • Dia	l Outside Number
Dial Order 🛈 :	For 30 Seconds 6001 6001 r Trying previous extens 6003 6003 g with previous extens g with previous extens 6006 6006 1 Add	nsion/number ion/number

Należy wybrać jako New FollowMe Number – Dial Local Extension i wybrać 6001, zatwierdzić poprzez przycisk Add oraz Apply Changes. Powyższe ustawienia spowodują że po wywołaniu numeru 6006 który nie odpowie, rozmowa zostanie przetransferowana automatycznie do numeru 6001.

2.17 Directory (książka telefoniczna)

Abonenci mogą być przydzielani do danej grupy w książce telefonicznej, która umożliwia wyszukiwanie abonenta za pomocą imienia lub nazwiska. Osoba poszukująca wpisuje z klawiatury

telefonu pierwsze litery nazwiska lub imienia wg których system odszukuje pasujących abonentów. Każdy abonent posiada zbiór praw – Dial Plan - w których należy sprecyzować czy ma znajdować się w książce telefonicznej.

Di	rectory Settings 🥠
	Directory Settings
	Dialing the 'Directory Extension' would present to the caller, a directory of users listed in the sytem telephone directory - from which they can search by First or Last Name. To add or remove a user from the system telephone directory, edit the 'In Directory' field of the user.
	Directory Extension ① :
	Use first name instead of last name 🕕 : 🔲
	Cancel Save

Directory Extension – numer pod którym dostępna jest książka telefoniczna w systemie Also read the extension number – czytanie dodatkowo, oprócz imienia/nazwiska, numeru abonenta szukanego, przed prezentacją opcji zadzwonienia do poszukiwanych osób Use first name instead of last name – wyszukiwanie na podstawie imienia (nie nazwiska)

2.18 Call features (usługi dodatkowe – centrala)

Centrala oferuje szereg usług dodatkowych. Poniżej znajduje się objaśnienie dostępnych parametrów i funkcji.



Blind transfer (default is #) – transfer bez konsultacji tzw. ślepy transfer, można wprowadzić kod jakim ma być poprzedzona usługa (domyślny kod usługi to #).

Ponadto transfer taki dany abonent może wykonać korzystając z przycisku FLASH w telefonie (lub po krótkim ok. ćwierćsekundowym przyciśnięciu widełek), w telefonie czas Flash powinien być ustawiony na dłuższy niż 270 ms. Nastepnie wybiera się numer docelowy pod jaki ma być przekazane połączenie.

Disconnect – rozłączenie połączenia (domyślny kod usługi to *)

Attended transfer – transfer z konsultacją, należy wprowadzić kod jakim ma być poprzedzona usługa.

Call Parking – parkowanie połączenia (np. by odebrać kolejne), należy wprowadzić kod jakim ma być poprzedzona usługa. Domyślny numer wewnętrzny funkcji parkowania to 700. Numeracja

może być zmieniana bezpośrednio w pliku /etc/asterisk/features.conf

Aby zaparkować połączenie należy :

- nacisnąć przycisk odpowiedzialny za transfer na telefonie (zwykle są to XFER, FWD itp.)

 wprowadzić numer parkingowy (700) oraz ponownie nacisnąć przycisk odpowiedzialny za transfer, połączenie zostanie zaparkowane na miejsce od 701 do 720 (wartości domyślne centrali), Aby powrócić do rozmowy z abonentem oczekującym na miejscu parkingowym, należy wprowadzić bezpośrednio numer miejsca parkingowego np. 701.

Feature Codes	Call Parking	Appli	ication Map	Dial Options
	Call Parking	Prefe	rences	
Ext	ension to Dial to Park	a call:	700	
What	alls on:	701-720	(Ex: 701-720	
Number of seconds	a call can be parked f	or 🛈 :		

Extension to Dial to Park a call – nr wewnętrzny miejca parkingowego dla połączenia **What extensions to park calls on** – zakres miejsc parkingowych dla połączeń

Number of seconds a call can be parked for – czas w sekundach przez jaki połączenie oczekuje w miejscu parkingowym by ponownie wywoływać abonenta, który je zaparkował lub dokonać rozłączenia.

⊘Cancel Ø Save

Istnieje możliwość zdefiniowania własnej usługi pod wskazanym kodem, należy użyć "**Application Map**".

	Fea	ture Codes	Call Parking	Application Map	Dial Options		
🕈 New App	lication Map		App	lication Map			
Enabled	Feature Name	Digits	ActiveOn/By	App Name		Arguments	
V			peer				Delete

Należy wprowadzić nazwę dla usługi, kod oraz wybrać rodzaj działania, które opisane są w podrozdziale 2.11 dotyczącym IVR.

Usługi dodatkowe.

Feature Codes Call Parking Application Map Dial Options

Dial Options

- 🗖 (t-Option) Allow the called party to transfer the calling party by sending the DTMF sequence defined on the Feature Codes page.
- 🗖 (T-Option) Allow the calling party to transfer the called party by sending the DTMF sequence defined on the Feature Codes page.

🗖 (h-Option) Allow the called party to hang up by sending the DTMF sequence defined on the Feature Codes page.

(H-Option) Allow the calling party to hang up by sending the DTMF sequence defined on the Feature Codes page.

🔽 (k-Option) Allow the called party to enable parking of the call by sending the DTMF sequence defined on the Feature Codes page.

🗖 (K-Option) Allow the calling party to enable parking of the call by sending the DTMF sequence defined on the Feature Codes page

Save ⊠ Save

1. Zezwolenie na transfer przez abonenta wołanego abonenta wołającego – wysłanie kodu DTMF zgodnie z usługami na zakładce Feature Codes.

2. Zezwolenie na transfer przez abonenta wołającego abonenta wołanego – wysłanie kodu DTMF zgodnie z usługami na zakładce Feature Codes.

3. Zezwolenie na rozłączenie rozmowy przez abonenta wołanego – wysłanie kodu DTMF zgodnie z usługami na zakładce Feature Codes.

4. Zezwolenie na rozłączenie rozmowy przez abonenta wołającego – wysłanie kodu DTMF zgodnie z usługami na zakładce Feature Codes.

5. Zezwolenie na parkowanie połączenia przez abonenta wołanego – wysłanie kodu DTMF zgodnie z usługami na zakładce Feature Codes.

6. Zezwolenie na parkowanie połączenia przez abonenta wołającego - wysłanie kodu DTMF zgodnie z usługami na zakładce Feature Codes.
2.19 VoiceMail Group (poczta głosowa dla grupy)

Moduł umożliwia zdefiniowanie numeru poczty głosowej dla grupy, po wywołaniu zdefiniowanego numeru extensiom można nagrać wiadomość dla grupy abonentów.

[] System Status	VoiceMail Groups 🌵	
[] Trunks	▲ New VoiceMeil Grown	List of VoiceWail Groups
[] Outgoing Calling Rules	The forceman or out	
[] Dial Plans		No VoiceMail Groups defined !!
[] Users		
[] Ring Groups		
[] Music On Hold		
[] Call Queues		
[] Voice Menus		
[] Time Intervals		
[] Incoming Calling Rules		
[] Voicemail		
[] Conferencing		
[] Follow Me		
[] Directory		
[] Call Features		
[] VoiceMail Groups		
Define VoiceMail Groups' to		
leave a voicemail message		
for a group of users by		

New Voice Mail Group	X
VoiceMail Group's Extension:	6600
Label:	notice
User MailBoxes:	✓ 6005 ✓ 6006
	Cancel Save

VoiceMail Group's Extension – numer poczty głosowej dla grupy

Label – opis

User MailBoxes – dodanie skrzynek poszczególnych abonentów do grupy

2.20 VoiceMenu Prompts (menu głosowe)

Moduł umożliwia załadowanie gotowych zapowiedzi głosowych jak i nagranie własnych.

ATCOM	
[] System Status	Custom Voice Menu Prompts 🔍
[] Trunks	List of Custom Voice Menu Promots
🖸 Outgoing Calling Rules	Record a new Voice Menu prompt Upload a Voice Menu prompt
🖸 Dial Plans	
[]Users	No custon Voice Menu prompts found //
🖸 Ring Groups	
[] Music On Hold	You can record a new VoiceMenu Prompt by clicking on the 'Kecord a new Voice Menu prompt' or click on the 'Inload a Voice Menu prompt' button to unload a custom voice menu.
🖸 Call Queues	
C1 Voice Menus	
[] Time Intervals	
🖸 Incoming Calling Rules	
[] Voicemail	
[] Conferencing	
[] Follow Me	
Directory	
[] Call Features	
🖸 VoiceMail Groups	
🖸 Voice Menu Prompts	
Record or Upload custom VoiceMenu prompts.	

Records a new Voice Menu Prompt – nagranie własnej zapowiedzi głosowej

Należy nazwać przyszły plik i wskazać nr wewnętrzny telefonu abonenta pod który zadzwoni centrala - po podniesieniu słuchawki odtwarzany jest komunikat informujący o procesie nagrywania własnego menu głosowego, po jego odsłuchaniu możliwe jest nagranie własnej zapowiedzi głosowej.

	File Name:	WelcomToATCOM	
dial this User	Extension to record a new voice	6001 -	

File Name: give nadanie nazwy plikowi dźwięowemu, w przykładzie : WelcomToATCOM. Aby nagrać zapowiedź wystarczy zadzwonić z telefonu na wybrany Extension , następnie należy odebrać telefon i wypowiedzieć do mikrofonu komunikat który ma być nagrany. W przykładzie wybrano użytkownika 6001. Po kliknięciu w przycisk Record Asterisk zadzwoni do użytkownika 6001, jeśłi 6001 jest zalogowany poprzez Xlite zobaczy oekran jak na ilustarcji poniżej , kliknięcie w przycisk Click on Answer spowoduje odebranie połączenia, po czym można już nagrywać.

Talking to	÷
asterisk	
0:00:23	🕿 Hang up

Chcąc zakończyć nagranie należy kliknąć przycisk Hang up..

		List of Custom Voice Menu Prompts
		vacor a vez sorce mena prompt
2	Name	Options
1	WelcomToATCOM.gsm	Record Again Flay Delete

Po zakończeniu nagrywania należy odświeżyć stronę w przeglądarcw, wejść do menu nagrań jeszcze raz , nagranie będzie już widoczne na liście w postaci pliku.

2.21 System Info (informacje systemowe)

Moduł zawiera informacje systemowe :

- wersję oprogramowania i systemu operacyjnego
- czas aktywności
- wersję Asterisk'a
- datę i czas
- informacje sieciowe
- zużycie powierzchni dyskowej
- zużycie pamięci

System Information 🗢 General Hetwork Disk Usage Memory Usage

OS Version: Linux IPOx 2.6.22.18-ADI-2008Rlastfin-svn #2 Wed May 5 23:59:04 EDT 2010 blackfin unknown Uptime: 02:01:35 up 3:19, Load Average: 0.64. 0.29. 0.10 Version Details: Asterisk/1.4.21.2 VoIPtel GUI version: 2.0.2-ce Firmware version: voiptel_ce_ip01-0.3.6 Server Date & TimeZone: Sat May 15 02:01:36 EDT 2010 Hostname: IPOx

Informacje sieciowe:

System I	nformation ϕ		
Gener	al <mark>Network</mark> D	isk Usage	Memory Usage
eth0	Link encap:Ethernet HWa inet addr:192.168.1.184 UP BROADCAST RUNNING MUI RX packets:9552 errors:0 TX packets:9427 errors:0 collisions:0 txqueuelen: RX bytes:1187671 (1.1 Mi Interrupt:48	addr 00:09:45:5 Beast:192.168 LTICAST MTU:15 D dropped:0 ove D dropped:0 ove :1000 iB) TX bytes:6	4:49:7E 0.1.255 Mask:255.255.255.0 00 Metric:1 0rruns:0 frame:0 0rruns:0 carrier:0 930187 (6.6 MiB)
ethO:9	Link encap:Ethernet HW: inet addr:172.31.255.254 UP BROADCAST RUNNING MUD Interrupt:48	addr 00:09:45:5 4 Beast:172.31 LTICAST MTU:15	4:49:7E .255.255 Mask:255.255.255.252 00 Metric:1
10	Link encap:Local Loopbac inet addr:127.0.0.1 Mas UP LOOPBACK RUNNING MTU RX packets:44 errors:0 o TX packets:44 errors:0 o collisions:0 txqueuelen: RX bytes:4607 (4.4 KiB)	ck sk:255.0.0.0 U:16436 Metric dropped:0 overr dropped:0 overr :0 TX bytes:4607	::1 runs:0 frame:0 runs:0 carrier:0 r (4.4 KiB)

Informacje o zajętości dysków/kart pamięci:

System Information 🗳								
	General	Network	Disk U	sage	Memory	Usage	_	
	Disk Usage:							
	Disk Usage: Filesystem	1k-	blocks	Used	Available	Use%	Mounted	on
	Disk Usage: Filesystem /dev/mtdblock0	1k-	blocks 14327	Used 13874	Available 453	Use% 97%	Mounted	on

Informace o wykorzystaniu pamięci operacyjnej:

Sys	ten Inforn	ation 🌣					
	General	Network	Disk Usage	Memory Us	sage		
I	emory Usag	e:					
		total	used	free	shared	buffers	
	Mem:	45928	41504	4424	0	812	

2.22 BackUp (kopia zapasowa ustawień)

Moduł umożliwia tworzenie kopii zapasowej ustawień co jest zalecane w systematycznych odstępach czasu.

ATCOM		
]] System Status	Backup / Restore Configurations 🔌	
[] Trunks	Manage Configuration Backung	
	Bendige contraction buckups	
	. Create New Backup	
	List of Previous Configuration Backups :	
	No Previous Backup configurations found //	
	Please click on the 'Create New Backum' button	
	to take a backup of the current system configuration	
	es la companya de la	
:] Backup		
Dealers Management		

1000001-001	Et al anticipation and an anticipation	-
File Name:	backup_2010apr26_115450	

		Manage Configuration Backups					
		🗣 Create New Backup					
		— List	of Previou	is Cont	figuration Back	1ps :	
S.No	Name	Date				Options	
1 1	backup_2010apr26_115450	Apr 26,	2010		Download from Unit	Restore Previous Config	🗶 Delete

Uwaga : przywrócenie ustawień z pliku nie zmieni bieżących ustawień sieciowych (Networking setting), można je zmienić ręcznie i zapisać a nastepnie wykonać reboot centrali aby zadziałały.

Przywrócenie ustawień może być również wykonane za pomocą SSH. Należy wpierw umieścić plik z ustawieniami na serwerze TFTP po czym użyć np. aplikacji PUTTY by wprowadzić odpowiednie komendy w trybie konsoli. Dzięki temu plik z konfiguracją będzie dostępny w interfejsie www.

Aby załadować ustawienia z pliku należy :

- udostępnić plik na serwerze tftp

- połączyć się z centralą w trybie SSH,
- użyć komend :
 - cd /persistent/var/lib/asterisk/gui_backups
 - tftp –g –r NAZWA_PLIKU_Z_KONFIGURACJĄ
- powrócić do interfejsu www, na liście pojawi się plik pobrany z serwera TFTP, wybrać plik.
- zresetować centralę

2.23 Active Channels (aktywność centrali)

Moduł umożliwia podgląd aktualnej aktywności połączeń dla poszczególnych kanałów, ponadto umożliwia transfer i zakończenie danego połączenia.

ATCOM		
[] System Status	Channel Management 🗳	
[] Trunks	Refresh Now	
23 Outgoing Calling Rules		Active Channels - 0
] Dial Plans		Refreshing Active Channels in 2 Seconds
22 Users		No Channels Open !!
] Ring Groups		
3 Music On Hold		
] Call Queues		
]]Voice Menus		
]] Time Intervals		
[] Incoming Calling Rules		
3 Conferencing		
] Follow Me		
] Directory		
3 Call Features		
]] VoiceMail Groups		
3 Voice Menu Prompts		
[] Backup		
C Active Channels beta		

Przykład przy zajętości 1 kanału

Cha	nnel Nanagement	Φ				
	Refresh Now			Active Channels - 1		
				Refreshing Active Channels in 4 Seconds		
	Channel	State	Seconds	Application		
	Zap/1-1	Up	5	VoiceMailMain(\${CALLERID(num)}@default)	Transfer	Hangup

•					
Global OutBound CID 🕕 :					
Operator Extension 🛈 :					
Ring Timeout 🛈 :	20				
Call Record Dir :	/tmp				
Call Record Format :	gsm 💌				
Extension preferences:					
τ	Jser Extensions :	6001	to	6299	
Confere	ence Extensions :	6300	to	6399	
Voice	Menu Extensions :	7001	to	7100	
RingG	roup Extensions :	6400	to	6499	
Qu	ieue Extensions :	6500	to	6599	
VoiceMail Gr	roup Extensions :	6600	to	6699	
	Reset to defau	lts			

2.24 Options (opcje dodatkowe i zaawansowane)

Zakładka Geneal Preferences:

Globar OutBound CID – numer, którym centrala prezentuje się przy każdym połączeniu wychodzącym (chyba że we wcześniejszych ustawieniach zdefiniowano inne numery prezentacji, które posiadają wyższy priorytet).

Operator Extension – numer extension dla Operatora (połączenie z Operatorem jest wykorzystywane w wielu sytuacjach np. po wciśnięciu "0" w systemie poczty głosowej celem jej opuszczenia)

Ring Timeout – czas wywoływania abonenta po przekroczeniu którego połączenie zostanie skierowane do poczty głosowej.

Sekcja **Extension preferences** - poniżej można zdefiniować odpowiednie zakresy numeracji wewnętrznej przydzielone abonentom oraz różnym rodzajom usług w systemie :

User Extensions – numeracja dla abonentów wewnętrznych

Conference Extensions – numeracja dla pokoi konferencyjnych

VoiceMenu Extensions – numeracja dla menu głosowych

RingGroup Extensions – numeracja dla grup rozgłoszeniowych

Queue Extensions – numeracja dla grup kolejkujących połączenia

VoiceMail Group Extensions – numeracja dla grupowej poczty głosowej

Uwaga : W systemie Asterisk mogą być zdefiniowane inne usługi z numerami /zakresami niewidocznymi na tym ekranie np. Directory – Książka Głosowa, należy dbać o to by zakresy numeracji poszczególnych usług nie konfliktowały ze sobą.

Zakładka Language – ustawienia językowe

General Preferences	Language	Change Password	Factory Reset	Reboot	Advanced Options
	La	inguage Setting	(s		
		Language 🛈 : 🛯 Eng	lish 💌		
		Eng Span Cancel	lish nish nch		

Zakładka **Change Password** – zmiana hasła do interfejsu konfiguracyjnego Zakładka **Factory Reset** – przywrócenie ustawień fabrycznych Zakładka **Reboot** – ponowne uruchomienie systemu centrali

General Preferences	Language	Change Password	Factory Reset	Reboot	Advanced Options
		Change Password	1		
	En	ter New Password:			
	Rety	ype New Password:			
		Vpdate			

Zakładka Factory Reset – przywrócenie ustawień fabrycznych

General Preferences	Language	Change Password	Factory Reset	Reboot	Advanced Options
	R	eset to Factor	y Defaults		
Warning: By rese	tting your A	sterisk Appliance/Sy configur	stem to factory def ation !	aults, you	will lose all your
Үсц с	an take a ba	ckup of your current	configuration from	the Backup	page.
10	i can aiso on	uy reset the rbx cor	nig but keep the ne	COWIK Setti	ing -
	R	eset to Defaults include	• network setting		
	Re	set to Defaults but kee	p network setting		

Zakładka Advanced Options - Opcje Zaawansowane

General Preferences	Language	Change Password	Factory Reset	Reboot	Advanced Options
		Advanced Opt	ions		
Clicking the 'She	ow Advanced Op	ntions' button below hand sid	provides the add debar	litional men	u items on the left
		Show Advanced Opt	ions		

Jeżeli użytkownik użyje przycisku "Show Advanced Options" będzie mógł użyć kilka dodatkowych

zaawansowanych modułów z ustawieniami :

[] Options
Admin Settings
Aunim Settings.
[] Asterisk Logs
[] Bulk Add beta
23 File Editor
[] Asterisk CLI
[] IAX Settings
[] SIP Settings
[] Network Settings
[] Firmware update
Call Detail Records beta

- Asterisk Logs - logi systemu Asterisk

- **Bulk Add** - masowe dodawanie użytkowników (możliwy import z CSV) lub z wyznaczonym krokiem

- File editor edytor plików Asteriska
- Asterisk CLI linia komend (CLI) bezpośredniego dostępu do systemu oprogramowania Asterisk
- IAX Settings ustawienia protokołu IAX
- SIP Settings ustawienia protokołu SIP
- Network Settings ustawienia sieciowe
- Firmware Update aktualizacja firmware'u
- Call Detail Records rejestr połączeń

2.25 Asterisk Logs

Po kliknięciu w **Options→Advanced Options→Show Advanced Options**, proszę wybrać Asterisk Logs z pionowego menu p lewej stronie , ukaże się ekran :

Asterisk Log messages 🌼 🛛 😡

Po kliknięciu w pole tekstowe ukaże się ekran:

Asterisk Log messages 🗳			K	30			
	«		Арт	il 2	010		>>
	Mon	Tue	₩ed	Thu	Fri	Sat	Sun
	29		31	1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	1	2

Logi można przeglądać po wybraniu daty z kontrolki kalendarza i naciśnięciu przycisku Go. W przykładzie podano datę 21 Kwietnia 2010.

Asterisk Log messages 🔅 21 Apr 2010 🚱

Po naciśnięciu Go, wyświetli sie zawartość logu

Asterisk Log messages 🔅 21 Apr 2010 🙃
[Apr 21 03:44:29] WARNING[19672] chan_zap.c: Ignoring insecure
[Apr 21 03:44:29] WARNING[19672] chan_rap.c: Ignoring signalling
[Apr 21 03:44:29] WARNING[19572] chan_zap.c: Ignoring macaddress
[Apr 21 03:44:29] WARNING[19672] chan_rap.c: Ignoring autoprov
[Apr 21 03:44:29] WARNING[19672] chan_rap.c: Ignoring label
[Apr 21 03:44:29] WARNING[19672] chan_rap.c: Ignoring linenumber
[Apr 21 03:44:29] WARNING[19572] chan_rap.c: Ignoring flash
[Apr 21 03:44:29] WARNING[19572] chan_rap.c: Ignoring disallow
[Apr 21 03:44:29] WARNING[19672] chan_zap.e: Ignoring allow
[Apr 21 03:45:16] WARNING[19580] app_dial c: Unable to create channel of type 'IAX2' (cause 3 - No route to destination)
[Apr 21 03:45:36] NOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '5000192.168.1.213' timed out, trying again (Attempt #1)
[Apr 21 03:45:40] WARNING[19691] ast_expr2.fl: ast_yyerror(): syntax error: syntax error, unexpected '=', expecting \$end; Input:
[Apr 21 03:45:40] WARNING[19591] ast_expr2.fl: If you have questions, please refer to doc/channelvariables.txt in the asterisk source.
[Apr 21 03:46:06] WARNING[19691] app_dial.c: Unable to create channel of type 'IAX2' (cause 3 - No route to destination)
[Apr 21 03:46:26] NOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '5000192.168.1.213' timed out, trying again (Attempt #2)
[Apr 21 03:47:16] NOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '5000192.168.1.213' timed out, trying again (Attempt #3)
[Apr 21 03:47:46] WARNING[211] chan_sip c: Maximum retries exceeded on transmission 24806208277904~200421191943618192.168.1.3 for seqno 1 (Critical Response
[Apr 21 03:47:46] WARNING[211] chan_sip c: Hanging up call 24806208277904-200421191943610192.168.1.3 - no reply to our critical packet.
[Apr 21 03:48:06] NOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '5000192.168.1.213' timed out, trying again (Attempt #4)
[Apr 21 03:48:56] NOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '5000192.168.1.213' timed out, trying again (Attempt #5)
[Apr 21 03:49:46] NOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '5000192.188.1.213' timed out, trying again (Attempt #6)
[Apr 21 03:50:36] NOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '5000192.168.1.213' timed out, trying again (Attempt #7)
[Apr 21 03:51:26] NOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '5000192.188.1.213' timed out, trying again (Attempt #8)
[Apr 21 03:52:16] NOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '5000192.168.1.213' timed out, trying again (Attempt #9)
[Apr 21 03:53:06] HOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '5000192.168.1.213' timed out, trying again (Attempt #10)
[Apr 21 03:53:56] NOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '5000192.188.1.213' timed out, trying again (Attempt #11)
[Apr 21 03:54:46] NOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '5000192.168.1.213' timed out, trying again (Attempt #12)
[Apr 21 03:55:36] NOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '5000492.168.1.213' timed out, trying again (Attempt #13)
[Apr 21 03:56:28] NOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '50009192.188.1.213' timed out, trying again (Attempt #14)
[Apr 21 03:57:16] NOTICE[211] chan_sip.c: Registration for '5000192.188.1.213' timed out, trying again (Attempt #15)

2.26 Bulk Add

Masowe dodawanie użytkowników , definiuje się ilość użytkowników dla których zostaną wykreowane konta za jednym razem.

Po kliknięciu w **Options→Advanced Options→Show Advanced Options** proszę wybrać Bulk Add z menu po lewej stronie, ukaże się ekran:



Po kliknięciu w przycisk Create a Range of new users ukaże się ekran:



W przykładzie zostanie wykreowanyh 5 kont dla użytkowników o numerach Extension zaczynających się od 6100.

警报 http://192.168.1.151/	×
Vsers added Click Ok to reload GUI	
	确定

Na koniec należy potwierdzić przyciskiem okiena dialogowego powyżej oraz kliknąć Apply Changes na główej stronie. W efekcie zostaną dodani do konfiguracji użytkownicy 6100, 6101,6102,6103,6104.

2.27 File Editor

Edytor plików Asteriska.

Po kliknięciu w przycisk **Options→Advanced Options→Show Advanced Options i wybraniu File Editor** ukaże się ekran:

File Editor 🌵 Config Files 💌 New File

Z listy wielokrotnego wyboru należy wybrać plik do przejrzenia lub edycji



Po wybraniu , przykładowo pliku users.conf :



2.28 Asterisk CLI

Linia komend (Command Line Interfacel) bezpośredniego dostępu do systemu oprogramowania Asterisk. Bezpośrednio z interfejsu www jest możliwość wprowadzania komend CLI.

Po kliknięciu w przycisk **Options→Advanced Options→Show Advanced Options** i wybraniu **Asterisk CLI** ukaże się ekran:

🌵 Asterisk CLI> h	elp
Command>help	
!	Execute a shell command
abort halt	Cancel a running halt
agent logoff	Sets an agent offline
agent show	Show status of agents
agent show online	Show all online agents
agi debug	Enable AGI debugging
agi debug off	Disable AGI debugging
agi dumphtml	Dumps a list of agi commands in html format
agi show	List AGI commands or specific help
cdr status	Display the CDR status
core set debug channel	Enable/disable debugging on a channel
core set debug	Set level of debug chattiness
core set debug off	Turns off debug chattiness

Komendy możńa wprowadzać bezpośrednio w pole tekstowe.

2.29 IAX Settings (ustawienia protokołu IAX)

<u>Ustawienia protokołu IAX (protokół wykorzystywany głównie do sieciowania central opartych</u> <u>na Asterisk)</u>

General Jitter Bu	ffer Registration	Codecs	-	General	Jitter Buffer	Registration	Codecs
Bind	I Port: 4569				Enable Jitter Buffe	r. 🗖	
Bind Ad IAX1 Compat No Check Delay F Music On Hold Int Music On Hold Su Lang	dress: ibility: sums: Reject: ADSI: erpret: default ggest: juage: en width: low			Max I	Force Jitter Buffe Drop Coun Max Jitter Buffe nterpolation Frames Resync Threshold Max Excess Buffe Min Excess Buffe Jitter Shrink Rate	r: 1000 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	
Zakładka General :	Jancel 🗹 Save		General J	Jitter Buffer	O Cance Registration	el 🗹 Save	
Bind Port – port dla s Bind Address – przek IAX1 Compatibillity IAX1 No Cheksums – brak Delay Reject – opóźn ADSI – współpraca z p	ygnalizacji ierowanie na inny – kompatybilność sum kontrolnych ione rozłączanie protokołem ADSI	adress z wersją	IAX M Authentic Tru	IAX Reg Min Reg E) Max Reg E) IAX ThreadC Max ThreadC Auto Cation Debug Codec Pri Type of Se IAX Tr Trunk I ink Time Sta	gistration Options (pire: 60 ount: 10 ount: 10 ount: 100 o Kill: yes iging: rority: reqonly rvice: runking Options Freq: 20 mps:		
				ØC	ancel 🛛 🗹 Save		

Music On Hold Interpret – parametr definiujący,

który plik dźwiękowy "Music On Hold" ma być emitowany kiedy połączenie zostanie zawieszone, możliwość emitowania innych plików dla różnych kanałów centrali (należy wprowadzić modyfikacje w dialplan'ie).

Music On Hold Suggest – definiowanie, który dźwięk dla "Music On Hold" ma być emitoway dla konkretnego kanału

Language – język interfejsu abonentów

Bandwith - zużycie dostępnego pasma

Zakładka Jitter Buffer:

Enable Jitter Buffer – włączenie bufora adaptacyjnego (kiedy pakiety nie docierają w odpowiedniej kolejności)

Force Jitter Buffer – wymuszenie bufora

Drop Count –

Max Jitter Buffer - maksymalny rozmiar bufora w milisekundach

Max Interpolation Frames – maksymalna ilość ramek

Resync Threshold – ilość znaczników ramek po którym następuje ponowna synchronizacja

Zakładka Registration:

Auto Kill – automatyczne rozłączenie przy długiej nie aktywności kanału
Authentication Debugging – debuger uwierzytelnienia
Codec Priority – priorytety kodeków
Type of Service – typ priorytetu dla pakietów IAX
Trunk Time Stamps – znacznik dla wiązki IAX

2.30 SIP Settings (ustawienia protokołu SIP)

|--|

General TOS DebugNotify	NAT	Misc	Jitter Buffer	Codecs
Context:	default	1		
Realm for digest authentication:	asterisk		0	
UDP Port to bind to:	5060	D		
IP address to bind to:	0.0.0.0	(D	
Domain:			0	
Allow guest calls:				
Overlap dialing support:				
Allow Transfers:	1			
Enable DNS SRV lookups (on outbound calls):	() v			
Pedantic:	Г 🛈			
SIP Do	imain Supp	port		
From Domain:			\odot	
Auto Domain:				
Allow External Domains:	() v			
⊘ Ca	ncel 🗹 S	ave		

Zakładka General:

Context – domyślny kontekst dla połączeń przychodzących

Realm for digest authentication – domena dla uwierzytelnień, domyślnie 'asterisk'. Jeśłi zostanie ustawiony parametr nazwy systemowej w pliku asterisk.conf, pole domyślnie wskaże tą wartość. Pole Realm musi mieć unikalną wartość zgodnie z RFC3261. Powinna być ustawiona jako nazwa hosta lub domeny.

UDP Port to bind to – port dla sygnalizacji SIP, standardowo 5060

IP Address to bind to – możliwość przekierowania do innego adresu, 0.0.0.0 wskazuje wszystkie
 Domain – domeny wymienione po przecinku za które odpowiada system Asterisk

Allow guest calls - zezwolenie na anonimowe połączenia

Overlap dialing support – wsparcie dla innego trybu wybierania (overlap)

Allow transfers – zezwolenie na transfery

Enable DNS SRV lookups (on outbound calls) – włączenie DNS SRV (dla połączeń wychodzących) Pedantic – pełna kontrola nagłówków SIP oraz identyfikacji dzwoniącego

From Domain – domena używana w polach "FROM", istotne przy połączeniach do innych operatorów lub platform VoIP

Auto Domain – dodanie domeny i adresu lokalnego do listy Asterisk'a

Allow External Domains – zezwolenie na zapytania z innych serwerów o rozwiązywanie domen

none 🚽 🛈	TOS for RTP audio packets	pope 🚽 🛈	TOS for Signalling packets:
	i contra accorpanica.		TOS for RTP video packets:
	Music On Hold Suggest:	default	Music On Hold Interpret:
1	Enable Relaxed DTMF:	0	Language:
1	RTP HoldTimeOut:	0	RTP TimeOut:
□ ①	Send Remote Party ID:		Trust Remote Party ID:
Asterisk PBX	Server UserAgent:	never 🗾 🛈	Generate In-Band Ringing:
	Add 'user=phone' to URI:		Allow Nonlocal Redirect:
	Send Compact SIP Headers:	info 🗾 🛈	DTMF Mode:
		3600	Max Registration/Subscription Time:
		60 ①	Min Registration/Subscription Time:
		120	It Incoming/Outgoing Registration Time:
10	Time between MWI Checks:	100	Min RoundtripTime (T1 Time):

TOS for Signaling packets – nadawanie priorytetu pakietom z sygnalizacją (ToS)

TOS for RTP video Packets – nadawanie priorytetu pakietom z wideo(ToS)

TOS for RTP audio packets - nadawanie priorytetu pakietom z głosem (ToS)

Music On Hold Interpret – parametr definiujący, który plik dźwiękowy "Music On Hold" ma być emitowany kiedy połączenie zostanie zawieszone, możliwość emitowania innych plików dla różnych kanałów centrali (należy wprowadzić modyfikacje w dialplan'ie).

Music On Hold Suggest – definiowanie, który dźwięk dla "Music On Hold" ma być emitoway dla konkretnego kanału

Language – język dla ustawień abonentów

Enable Relaxed DTMF -

D

RTP TimeOut – parametr pozwalający na rozłączenie połączenia kiedy brak aktywności w kanale RTP (domyślnie 60 sekund)

RTP Hold/TimeOut – parametr pozwalający na rozłączenie połączenia w stanie zawieszenia przy braku aktywności po upływie 300 sekund

Trust Remote Party ID – wymagane uwierzytelenie abonentów IP przy rejestracji

Send Remote Party ID – wysyłanie uwierzytelnienia jest wymagane przy rejestracji

Generae In-Band Ringing – możliwość sygnalizacji w kanale dźwiękowym (niezalecane)

Server UserAgent – nazwa występująca w polach "UserAgent" czyli używanego oprogramowania do sygnalizacji

Allow Nonlocal Redirect – jeżeli zaznaczone, możliwość transferu do abonentów niebędących hostami zarejestrowanymi na centrali (302 / REDIR)

Add "user=phone" to URI – jeżeli zaznaczone, do URI dodawany jest numer abonenta

DTMF Mode – domyślny tryb przesyłania DTMF'u (w kanale dźwiękowym, RFC2833 lub SIP INFO) **Send Compact SIP Headers** – wysyłanie skróconych nagłówków

Max Registration/Subscription Time – maksymalny czas rejestracji dla pakietów przychodzących (domyślnie 3600 sekund)

Min Registration/Subscription Time – minimalny czas rejestracji dla pakietów przychodzących (domyślnie 60 sekund)

Default Incoming/Outgoing Registration Time - domyślny czas dla pakietów rejestracyjnych

przychodzących/wychodzących (domyślnie 120 sekund)

Min RoundTrip Time (T1 Time) – czas na monitorowanie hostów (domyślnie 100 ms)

General	TOS	DebugNotify	NAT	Misc	Jitter Buffer	Codecs
		Sip	Debuggir	ng 🛈		
		Enable SIP debug	ging: 🗖	1)		
		Record SIP His	tory: 🗖	1		
		Dump SIP His	tory: 🗖	1		
		Status Notifica	tions (Su	bscription	s) 🛈	
		Subscribe Con	text:	D)	
		Allow Subsc	ribe: 🔽	1		
		Notify on Rin	ging: 🔽	1		
		O Ca	ancel 🗹	3 Save		

Zakładka Debug Notify

Enable SIP debugging – włączenie debugera dla pakietów SIP

Record SIP History – rejestracja historii dotyczącej pakietów SIP

Dump SIP History – pomijanie pakietów SIP w logach

Subscribe Context – kontekst dla żądań typu "SUBSCRIBE"

Allow Subscribe – zezwolenie na żądania

Notify on Riniging – rejestrowanie żądań w trakcie stanu "RINIGING"

General	TOS	DebugNotify	NAT	Misc	Jitter Buffer	Codecs
		E	ktern ip:		Ū	
		Exte	m Host:		0	
		Extern F	Refresh: 10	0		
		Local Network A	ddress:		(I)	
		NA	Г mode:	<u> </u>		
		Allow RTP F	Reinvite:	<u> </u>)	
		G	Cancel	🗹 Save		

Extern IP – zewnętrzne IP routera

Extern Host – nazwa hosta

Extern Refresh – częstość wysyłania pakietu podtrzymującego szczelinę dla NAT

Local Network Address – adres w sieci lokalnej w formacie np. 192.168.1.100/255.255.255.0 lub zgodnie z RFC1918 tzn. 172.16.0.0/12

NAT mode – tryb funkcjonowania NAT

Yes – centrala zawsze za NAT'em

No – użycie NAT tylko zgodnie z RFC3581

Never – brak NAT'a oraz wsparcia dla RFC3581

Router – założenie że jest NAT lecz brak wysyłania "rport'u"

Allow RTP Reinvite – tryb w jakim ma być przekierowany strumień RTP, domyślnie centrala kieruje strumień od abonenta wołanego do wołającego, jeżeli wołający występuje za NAT'em należy zwrócić uwagę na tryb przekierowania.

General	TOS	DebugNotify	NAT	M	isc	Jitter Buffer	Codecs
		FAX	(Passtl	nroug	h		
	T.38 f	ax (UDPTL) Passthr	ough: F	1			
		Outboun	d SIP F	legist	ration	S	
		Reg	ister:			1	
		Register Tim	eOut:	20	1		
		Register Atter	npts:	5	O		
			Vide	D			
		Max Bitrate (ł	(b/s):	384	1		
		Support for SIP \lor	'ideo: F	1			
	G	enerate Manager Ev	ents: F	1			
	Re	ject NonMatching In	vites: T	1 ①			
	Nor	Standard G.726 Sup	oport: F	•			
		0 C	ancel	S 🗹	ave		

Zakładka **Misc**

T.38 fax (UDPTL) Passthrough – przesył faksu za pomocą protokołu T.38

Register – rejestracja centrali jako abonenta do innego SIP Proxy (operatora VoIP)

Register TimeOut – czas po którym ponowiony zostanie pakiet rejestracyjny, domyślnie co 20 sekund

Register Attempts – liczba prób wysyłania wiadomości rejestracyjnych (0=powtarzaj ciągle)

Max Bitrate (kb/s) – maksymalne pasmo (przepływność) dla połączeń wideo (domyślnie 384 kb/s)

Support for SIP Video – włączenie wsparcia centrali dla połączeń wideo

Generate Manager Events – rejestracja różnych zdarzeń na centrali np. zawieszenie poł.

Reject NonMatching Invites – parametr związany z bezpieczeństwem, każde nieautoryzowane pakiety INVITE lub REGISTER będą odrzucane ze zdarzeniem "401 Unauthorized". Ma to na celu zapobieżenie ewentualnym próbom podszycia się pod konto abonenta. Komunikat "401 Unauthorized" informujący o braku autoryzacji bez szczegółow jest stosowany rozmyślnie , nie jest wówczas do końca jednoznaczne dla osoby próbującej nielegalnego dostępu dlaczego jest odrzucana.

NonStandard G.726 Support – włączenie G.726 AAL2 zamiast zgodności z RFC3551 (wymagane między innymi dla urządzeń Sipura lub Grandstream ATA przy negocjacji kodeka G.726).

General	TOS	DebugNotify	NAT	Misc	Jitter Buffer	Codecs
		Enable Jitt	er Buffer:	<u>۱</u>		
		Force Jitt	er Buffer:			
		Log	Frames:			
		Max Jitt	er Buffer:		1	
		Resync TI	hreshold:		1	
		Implem	entation:		. ①	
			S Cancel	Save		

Enbale Jitter Buffer – włączenie bufora adaptacyjnego dla stronu odbiorczej kanału SIP (poprawia jakość rozmowy, kiedy pakiety nie docierają w odpowiedniej kolejności)

Force Jitter Buffer – wymuszenie włączenia bufora

Log Frames – uruchamia rejestrowanie ramek bufora

Max Jitter Buffer - maksymalny rozmiar bufora w milisekundach

Resync Threshold – ilość znaczników ramek po którym następuje ponowna synchronizacja zawartości bufora. Pozwala na poprawę jakości głosu zwłaszcza w komunikacji z nietypowymi urządzeniami i programami. Domyśłna wartość to 1000.

Implementation – tryb implementacji bufora w kanale dźwiękowym SIP po stronie odbiorczej

Fixed – stała wielkość bufora zgodna z wartością 'jbmaxsize'

Adaptive – adaptacyjny (zmienna pojemność bufora jak w IAX2)

2.31 Network Settings (ustawienia sieciowe)

W tej sekcji podlegają ustawieniu paramtery współpracy z siecią Ethernet, VLAN oraz strefy czasowe

eth0 In	terface
DHCP:	no 💌
Hostname:	ip04
Domain:	openippb×.org
IP address:	192.168.1.100
Subnet mask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.1.1
DNS:	192.168.1.1
NTP:	pool.ntp.org
VLAN Interf	ace for Eth0
VLAN	E 🗖
Vlan number	r. 100
Vlan IP address	x 192.168.100.100
Vlan Subnet mask	c 255.255.255.0
Vlan Gateway	e 192.168.100.1
System 7	TimeZone
TimeZone: (GMT -5:00 hours) Eastern Time (US	& Canada), Bogota, Lima, Quito 🗾
⊘ Car	icel Save

eth0 Interface – ustawienia portu WAN centrali :

DHCP – włączenie/wyłączenie pobierania adresu poprzez DHCP lub praca w trybie auto (statyczne adresy IP, jeżeli router nie odpowiada pod zdefiniowanym IP, centrala przełącza się w tryb pobierania danych z serwera DHCP).

Hostname – nazwa hosta, domyślnie ip04 Domain – domena

IP Address – adres lokalny IP centrali

Subnet mask – maska podsieci

Gateway - adres IP bramy (routera) w sieci

DNS - adres IP serwera DNS

NTP – nazwa domenowa serwer wzorca czasu

VLAN – ustawienia wydzielonej sieci lokalnej (VLAN)

Time Zone – strefa czasowa

2.32 Firmware update (aktualizacja oprogramowania -firmware'u)

Oprogramowanie centrali może być aktualizowane za pomocą protokołu HTTP lub TFTP.

HTTP URL	TFTP Server	
TFTP Serve	0	🕈 Go
File Name 🛈	-	
Reset Configs)	

HTTP URL – adres url z plikiem zawierającym firmware ,

TFTP Server – adres IP serwera TFTP

File Name – nazwa pliku, może być użyty wyłącznie plik z rozszerzeniem .md5

Reset Configs – zaznaczenie opcji spowoduje zresetowanie ustawień sieciowych i asteriskowych po aktualizacji oprogramowania

upgrau przez stronę www

Należy wybrać opcję http URL i wkleić link do pliku z firmwarem , centrala musi mieć dostęp do tego zasobu , można wskazać pliki bezpośrednio linkowane na stronach www w Internecie np. na stronie producenta ja np. :

http://www.atcom.cn/downloads/IPPBX/Firmware/IP01-v0.3.6-100506.md5

Upgrade przez serwer TFTP

W pierwszym kroku należy pobrać plik z firmwarem z rozszerzeniem .md5 i umieścić go w katalogu udostępnionym na serwerze TFTP . Po uruchomieniu serwera , należy go skonfigurować.

Current Direct	ory E:\upg	rade			Browse
Server interfac	e 192.16	8.1.111		•	Show Dir
Tftp Server	Tftp Client	DHCP server	Syslog server		
				<u></u>	
Current Action		tening on port 61	9		

W przykładzie katalogiem udostępnionym jest E:\upgrade a serwer TFTP jest uruchomiony na komputerze z adresem 192.168.1.111 (musi to być ta sama sieć w której jest centrala).

Po wymianie firmwaru należy odłączyć centralę od zasilania i właczyć ponownie , poczekać kilka minut , zaświecenie diód oznacza zakończenie procesu.

2.33 Call Detail Records (szczegółowy rejestr połączeń)

Call Detail Records w skrócie CDR

Tabela CDR zawiera zestawienie operacji telefonicznych wykonanych przez centralę.

CD															
С	DR \	/iew	/er <u><<</u>	prev ne	ext >	>									
Vie (mo	wing 1- st rece	25 of nt fir	357 st)											View:	25 💌
	<u>Account</u> Code	Source	<u>Destination</u>	<u>Dest. Context</u>	<u>Caller</u> ID	<u>Channel</u>	<u>Nest</u> <u>Channel</u>	<u>Last app.</u>	<u>Last data</u>	<u>Start time</u>	<u>Answer</u> Time	<u>End Time</u>	Duration	<u>Billahle</u> <u>seconds</u>	<u>Disposit</u>
1			6001	default		Local/60018default-2567	2	SIP/6001- 011ab340	Dial	SIP/6001&IAX2/6001 20	2010-04- 21 05:34:42		2010-04- 21 05:35:12	30	0
3	8		6001	default		Local/8001@default-6553	2	SIP/6001- 01250004	Dial	SIP/6001#IAX2/6001 20	2010-04- 21 05:34:10	2010-04- 21 05:34:27	2010-04- 21 05:34:28	18	1
4		6005	6001	DLPN_DialPlan1	‴6005″″ ≪6005>	Zap/4-1	SIP/6001- 01250004	Dial	SIP/6001&IAX2/6001 20	2010-04-21 05:31:21	2010-04- 21 05:32:01	2010-04- 21 05:32:04	43	3	ARSWERED
8			s :	default		Local/60019default-7c11	2	SIP/6001- 005eb004	WaitExten	6	2010-04- 21 05:31:09	2010-04- 21 05:31:29	2010-04- 21 05:31:47	38	18
7		6006	6750	DLPH_DialFlan1	**6006** <8006>	SIF/6006-011ab340		VoiceMailMain		2010-04-21 05:24:16	2010-04- 21 05:24:16	2010-04- 21 05:25:07	51	51	ANSWERED
8		6005	6600	DLPN_D: alPlan1	**6005** <6005>	Zap/4-1		VoiceMail	6005@default&6006@default	2010-04-21 05:23:47	2010 04 21 05:23:50	2010 04 21 05:24:05	18	15	ANSWERED
9		6005	6300	DLPN_DialPlani	**6005** <6005>	Zap/4-1		MeetMo	6300 Ms	2010-04-21 04:51:41	2010-04- 21 04:51:43	2010-04- 21 04:52:56	75	73	ANSWERED

Jest możliwość pobrania pliku z tabelą np. poprzez dostęp SSH .

2.34 DISA

DISA – (Direct Inward System Access) usługa w centralach PBX dla abonentów zewnętrznych dzięki której można dodzwonić się bezpośrednio do konkretnego abonenta wewnętrznego (Extension), innymi słowy dzięki tej usłudze można wybierać numery wewnętrzne dzwoniąc "z miasta" tak jakbyśmy byli abonentami wewnętrznymi centrali.

Przykładowe zastosowanie

1. Wdzwanianie się do centrali i korzystanie z jej praw.

Jeżeli dzwonimy na numer miejski centrali, możemy otrzymać sygnał ciągły zgłoszenia, po wprowadzeniu hasła i zatwierdzeniu # abonent dzwoniący otrzyma pełnoprawny dostęp do centrali (tak jakby był fizycznie do niej podłączony) usłyszy z powrotem sygnał w słuchawce , może wybrać numer innego abonenta wewnętrznego (musi być również zatwierdzony #).

Realizacja dostępu do usługi DISA dla abonentów zewnętrznych:

 - VoiceMenu -> Create New VoiceMenu ; należy stworzyć nowe menu głosowe składające sie z dwu kroków (wybierając opcje z listy):

Step 1 : Answer

Step 2 : DISA : Password : xxxx, DIALPLAN

 Dla wybranej wiązki (trunku) tworzymy Zasadadę Ruchu Przychodzącego (Incoming Calling Rule) w której kierujemy ruch przychodzący do utworzonego właśnie menu głosowego , wybierając nazwę voicemenu z listy.

Przetestowanie rozwiązania:

- należy zadzwonić na numer miejski wiązki dla której udostępnikiśmy usługę (powinien być słyszalny sygnał zgłoszenia)

- należy podać hasło i zatwierdzć #

- słyszalny będzie ponownie sygnał zgłoszenia (sygnał ciągły), należy wybrać numer innego abonenta wewnętrznego (Extension) i zatwierdzić #.

3. Moduły portów

Centrala IP-XX to urządzenie modułowe, które może zostać wzbogacone o odpowiednie moduły portów telefonicznych analogowych FXS/FXO lub kanałów telefonii komórkowej GSM. Zależnie od modelu centrali na pokładzie znajduje się odpowiednia ilość "pustych" gniazd portów (RJ) oraz "pustych" gniazd dla modułów portów analogowych/GSM, które należy doinstalować aby móc korzystać z portów/kanałów GSM.

Poniżej zaprezentowane jest zestawienie modułów dodatkowych umożliwiające wykorzystanie portów miejskich FXO i wewnętrznych FXS oraz kanałów GSM :

Zdjęcie modułu	Sybol i opis	Model centrali
10 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	AX-110X	IP01, IP02, IP04
	Moduł dla jednego portu	lub IP08
	miejskiego FXO	
	AX-110S	IP01, IP02, IP04
	Moduł dla jednego portu	lub IP08
	wewnętrznego FXS	
	AX-210X	IP02,IP08, IP2G4A
	Moduł dla dwu portów miejskich	
	FXO	
	AX-210S	IP02,IP08, IP2G4A
Hartin	Moduł dla dwu portów	
	wewnętrznych FXS	
	AX-210XS	IP02,IP08, IP2G4A
	Moduł dla	
100 m	jednego portu miejskiego FXO	
-	oraz	
	jednego portu wewnętrznego	
	FXS	
	G01	IP2G4A
	Moduł dla jednego kanału GSM	

3.1 Instalacja modułów dodatkowych

1.IP01 z jednym modułem miejskim (FXO)



2.IP04 z dwoma modułami FXO i dwoma modułami FXS



4. Różne sposoby dostępu i konfiguracji

Centrala posiada kilka alternatywnych sposób komunikacji i konfiguracji

4.1 WWW

Interfejs graficzny www (GUI) jest dostępny pod domyślnym adresem 192.168.1.100 (domyślne dane do logowania użytkownik /hasło to admin/atcom). Jest to najłatwiejszy sposób konfiguracji urządzenia , zwłaszcza dla niezaawansowanych użytkowników. Polecana przeglądarka www to Firefoks.

4.2 SSH

Jeżeli użytkownik użyje programu klienta SSH np. "putty" i połączy się z centralą za pośrednictwem SSH otrzyma bezpośredni dostęp do Linux'a centrali co pozwala na zaawansowaną konfigurację i debugging. Jest to najbezpieczniejszy i najbardziej zaawansowany rodzaj dostępu.

Login: root , password: uClinux Login: root , password: 12xerXes06 Login:Root,password:12xerXes16 Konfiguracja dla programu Putty:

Basic options for your Pul	TTY session				
Specify the destination you want to Host Name (or IP address)	connect to Port 22				
Connection type: O <u>R</u> aw O <u>I</u> elnet O Rlogin O <u>S</u> SH O Serial					
 Load, save or delete a stored session Saved Sessions 	on				
Default Settings	Load Sa <u>v</u> e Delete				
Close window on exit: Always Never On	ly on clean exit				
	Basic options for your Put Specify the destination you want to Host Name (or IP address) [192.168.1.100] Connection type: O Baw O I elnet O Riogin (Load, save or delete a stored sessi Saved Sessions Default Settings Default Settings				

Po zalogowaniu się należy wpisać login i hasło :

🚰 192. 168. 1. 100 - PuTTY	
login as: root root@192.168.1.100's password:	

Prawidłowe zalogowanie umożliwia dostęp do systemu operacyjnego centrali:



4.3 Konsola RS 232

Przez dostęp za pomocą konsoli rozumie się fizyczne podłączenie centrali za pomocą portu RS232 i użycie HyperTerminala zgodnie z ustawieniami : Liczba bitów na sekundę : 115200 Bity danych : 8

Parzystość : brak Bity stopu : 1 Sterowanie przepływem : brak

Dane do logowania są analogiczne jak dla SSH . Dostęp przez konsolę jest wymagany dla upgradu wersji firmwaru o rozszerzeniu .ext 2, których nie da się wymienić przez dostęp www.

Zdjęcia przedstawiające podłączenie kabla szeregowego do portu RS232.

IP01 i IP02





Złącze portu RS232 w obudowie IP01

Złącze portu RS232 na osobnym module IP02



Złącze portu RS232 na osobnym module IP04

W modelach IP-02, IP-04, IP08 wymagane jest otworzenie obudowy centrali i zainstalowanie modułu portu RS-232 zgodnie z ilustracjami.

Dostęp konsolowy umożliwi zmianę adresu IP poprzez HyperTerminal.

Domyśłny adres IP centrali to 192.168.1.100. W sieci użytkownika może być stosowana inna adresacja lokalna np. 192.168.10.xxx, w takiej sytuacji nie jest możliwy dostęp do centrali poprzez Putty i przeglądarkę – wymagana jest zmiana adresu IP centrali na zgodny z siecią lokalną. Komendy służące zmianie adresu IP w centrali , po zalogowaniu się Hyperterminalem.

Root:~>ifconfig eth0 192.168.1.151 (przykład jeśli chcemy zmieić adres na 192.168.1.151).

Adres przyznany tą metodą jest tymczasowy, będzie działał do restartu centrali. Jeśli chcemy zmienić adres na stałe, należy zrobic to logując się do interfejsu www przez adres tymczasowy i zmienić adres poprzez przeglądarkę www.

5. Przykładowe konfiguracje

5.1 Wewnętrzna sieć telefoniczna

Podstawowym scenariuszem jest użycie centrali i zapewnienie bezpłatnej komunikacji pomiędzy telefonami IP w sieci lokalnej.



Poniżej znajduje się krótki przewodnik jak ustawić odpowiednie parametry by zapewnić łączność. Należy pamiętać by zawsze po zmianach ustawień użyć przycisku "**Apply Changes**" w prawym górnym rogu by zapisać zmiany.

1.Przed skonfigurowaniem abonentów wewnętrznych udajemy się do **Options->General Preferences** gdzie edytujemy zakres numeracji. Domyślna numeracja dla abonentów wewnętrznych to 6000-6299 natomiast należy pamiętać że numer 6000 domyślnie zarezerwowany jest dla funkcji auto – attendant (testu głosu) i nie należy go rejestrować dla abonentów.

General Preferences	Language	Change P	asewor	1 1	Reboot	Advanced Option
	Global Out	ound CID	D :			
	Global OutBourg	I CID Name	D .			
	Operator I	Atension	D . [_1		
	Pin.	Timogut	D .	0		
Extension preferences:		Timeout				
	User E	xtensions	: 600) to	6299	
	Conference E	atensions	: 630	to to	6399	
	VoiceMenu E	xtensions	: 700	to	7100	
	RingGroup E	stensions	: 640	t to	6499	
	Queue E	xtensions	: 650	to to	6599	
¥o:	iceMail Group E	xtensions	: 660	to	6699	
	B	eset to defi	ults			

2. Udajemy się do DialPlan->Create New DialPlan by utworzyć domyślny zbiór praw,

3.Udajemy się do **Users->Create New User** by utworzyć nowego abonenta wewnętrznego pod numerem "extension" 6001.

route Res Sont					
General 1					-
Extensions 6001	Rame: Edvin	Ð	DialPla	es . D	
CallerID: 6001	OutBound CalierII	Re	Φ		
Enable Voicemail	for this Oper D				
VeiceMail Access PIN o	oder 🚺 🛈	Esail Address	6001	Φ	
Technology					
ESTP @ BILLO D A	nalog Station: Be	at . O flast	D: 750	reflash D: 1250	
Come Preferente : Pir	st i wilaw . Seco	nd a ora . Th	ixd : mas .	Fourth 1 man . Fifth 1 man	
Yolf Settings					
MAC Address 1	(D) T ====	Busher - Later	D timeteres [D STRUTH Research	
6001			- researcher	· ·	
MATI 🛞 🛈 Can Reinvi	iter 🗇 🗇 pray s	Nodes MCCARS	D insecures		
Other Options					_
C 3-Way Calling () Groups ()	D In Directory (D 🖂 Call Wait	ing 🛈 🗄 ct	1 🛈 🗐 Is Agent 🛈 Pickup	
		Noral R	Tadata 1		

Podajemy jego numer wewnętrzny, nazwę i wybieramy protokół sygnalizacyjny (zalecany SIP).

Jeżeli dane rejestracyjne zostaną wprowadzone do telefonów IP, powinny zalogować się zaraz po aktualizacji ustawień. Należy pamiętać by w parametrach telefonów IP podać jako użytkownika numer abonenta extension, hasło, jako adres serwera SIP - adres IP centrali oraz port o wartości 5060 (sygnalizacja).

Powyższe kroki należy powtórzyć dla kolejnych abonentów wewnętrznych 6002, 6003 i 6004. Na rysunku aplikacje typu softphon'e X-Lite dostępne są pod numerami 6001 i 6002, natomiast telefony AT-530 zarejestrowane są pod 6003 i 6004. Wszyscy abonenci mogą telefonować do siebie wybierając przydzielone im numery wewnętrzne "extension" 6001,6002,6003,6004.

5.2 Połączenia przez wiązkę/linię miejską

Centrala w zależności od modelu może wykorzystać wiele typów linii miejskich takich jak PSTN – analogowe porty FXO , ISDN – cyfrowe porty BRI oraz trunki VoIP - SIP i IAX, .

5.2.1 Analogowa linia miejska (FXO)

Poniższy rysunek prezentuje sieć wewnętrzną z dostępem do analogowej sieci miejskiej poprzez port FXO.



1. Tworzenie wiązki analogowej. Udajemy się do Trunks->Add New Analog Trunk

New Analog Trunk			X
	Channels:	✓ 1	
Tr	unk Name 🕕 :	trunk1	
	٨	Advanced Options	
Busy Detection 🛈 :	Yes 🐱	Busy Count 🛈 : 3	
Ring Timeout 🛈 :	8000		
Answer on	No 💉	Hangup on No 💌	
Polarity Switch 🛈 :		Polarity Switch 🛈 :	
Call Progress 🛈 :	No 🛩	Progress Zone 🛈 : 😈 💌	
Use CallerID 🕕 :	Yes 🐱	Caller ID Start 🕕 : 🛛 🖬 💌	ľ
CallerID 🛈 :	As Received 💌	Pulse Dial 🕕 : No 💌	
CID Signalling 🕕 :	Bell - USA	mailbox :	
Flash Timing 🛈 :	750	Receive Flash Timing 🛈 : 1250	
		S Cancel	

Uwaga !

Port 1 i 2 przykładowej centrali IP-04 są obsłużone modułami typu FXO (oznaczone jako "Channels"). Należy również pamiętać by użyć przycisku "**Apply Changes**" w prawym górnym rogu by zapisać zmiany.

Wiązka zawiera oba analogowe porty miejskie (FXO) "**PSTN**" oraz posiada zdefiniowane odpowiednie parametry elektryczne.

2.Tworzenie Reguły Ruchu Wychodzącego. Udajemy się do **Outgoing calling Rules** by zdefiniować reguły dla ruchu wychodzącego na podstawie którego połączenia będą kierowane do definiowanej wiązki zawierającej oba analogowe porty miejskie (FXO).

Patt	m 🛈 : 🔤	2x.	
Send to Local Destination	0		
Destination	:	~	
Send this call through trunk:			
Use Trunk	🕽 trunki 👻		
Strip	D 1 digi	ts from front	
and Prepend these digits	D be	fore dialing	
🔲 Use FailOver Trunk 🛈 :-			
fail over Trunk	D 🗸		
Strip	D digi	ts from front	
and Prepend these digits	D be	fore dialing	
	⊘ Cancel	Save	
vionia :			

Dzięki takim ustawieniom wszystkie numery zaczynające się cyfrą 9 lub 2 będą obcinane o ową cyfrę "9" lub "2". Jeżeli wybrany zostanie numer 981123123, to do wiązki zawierającej dwa analogowe porty miejskie zostanie wysłane wołanie na numer 81123123. Połączenie zostanie zrealizowane za pomocą jednej z dwóch linii miejskich podpiętych do portów FXO.

3. Utworzenie domyślnego planu praw i reguł dla abonentów (DialPlan)



Dzięki temu wszyscy abonenci będą mogli wykonywać połączenia wychodzące ponieważ niezbędnym jest przypisanie DialPlan'u każdemu abonentowi wewnętrznemu, dzięki temu mechanizmy reguł dla ruchu wychodzącego są dostępne. Innymi słowy powyższe okno zawiera DialPlan z "OUT_PSTN" dzięki, któremu mechanizmy reguł dla wiązki zawierającej analogowe porty miejskie jest dostępny dla danego abonenta wewnętrznego.

5.2.2 Wiązka VoIP



Przykładowa realizacja połączeń międzynarodowych poprzez operatora VoIP.

1. Należy wpierw zdefiniować nową wiązkę VoIP udając się do Trunks->VoIP Trunks.

Provider Name 🛈:	siptrunk1
Hostname :	192. 168. 1. 20
Username :	6035
Fromuser :	
Fromdomain :	6035
Password :	6035
Contact Ext.:	s
Insecure Type:	very 🕑 🛈
Codecs :	First : u-law Second : a-law Third : GSM
CallerID 🛈 :	Fourth : G.726 M Filth : None
🗌 Enable Remote MWI :	

Type – protokół sygnalizacji SIP lub IAX

Hostname - nazwa serwera SIP

Username - użytkownik

Password - hasło

2.Po czym skonfigurować reguły połączeń wychodzących umożliwiający wybieranie numeru – moduł **Outgoing Calling Rules**

Calling Rule Name 🛈 : outgoing2	
Pattern ① : _9.	
- Send to Local Destination 1	
Destination :	
Send this call through trunk:	
Use Trunk 🛈 siptrunkl 💌	
Strip ① 1 digits from front	
and Prepend these digits ① before dialing	
Use FailOver Trunk ① :	
fail over Trunk ① siptrunki 🥑	
Strip ① digits from front	
and Prepend these digits ① before dialing	
h	

Pattern : _9.

Use Trunk – siptrunk1 (wcześniej zdefiniowana wiązka)

Strip – 1

Wszystkie połączenia wychodzące zaczynające się od prefiksu 9 (pattern: _9.) będą kierowane do operatora podłączonego poprzez wiązkę siptrunk1.

3. Należy dodać nowo stworzoną regułę połączeń wychodzących do DialPlan1, który powinien zostać przydzielony każdemu abonentowi wewnętrznemu by mógł korzystać z połączeń międzynarodowych.

Edit DialPlan							
DialPlan Name:	DialPlan2						
Include Outgoing Calling Rules:	🔽 outgoing1 🔽 outgoing2						
Include Local Contexts:	✓ default	Conferences	✓ ringgroups	voicemenus	🗹 queues	voicemailgroups	directory
		⊘ Cancel	Save				

5.3 Sieciowanie IP-PBX z centralą analogową

Załóżmy że w biurze korzysta się z tradycyjnej centrali analogowej 3/8 (3 linie miejskiej i 8 abonentów wewnętrznych) i użytkownik chce posiadać kilka dodatkowych analogowych portów miejskich i wewnętrznych oraz skorzystać z technologii VoIP rozbudowując istniejącą sieć telefoniczną.



Założeniem jest aby abonenci wewnętrzni centrali analogowej mogli :

- wykonywać połączenia do analogowej sieci miejskiej poprzez centralę IP-04

- wykonywać połączenia do sieci miejskiej drogą VoIP przez centralę IP-04

- wykonywać połączenia do innych abonentów wewnętrznych centrali IP-04 zarówno analogowych jak i IP.

Należy podłączyć port miejski (FXO) centrali analogowej z portem wewnętrznym (FXS) centrali IP-04. Jeżeli zrealizowano ustawienia z poprzednich podrozdziałów sieć powinna funkcjonować. Dotychczasowa centrala analogowa stanie się "abonentem wewnętrznym" centrali IP-04 dzięki czemu będzie mogła w pełni korzystać z jej zasobów i funkcjonalności.

Należy podłączyć port wewnętrzny (FXS) centrali analogowej z portem miejskim (FXO) centrali IP-04, dzięki temu abonenci wewnętrzni centrali IP-04 będą mogli nawiązywać połączenia z abonentami wewnętrznymi centrali analogowej oraz wykonywać połączenia do sieci miejskiej drogą przez centralę analogową (należy zdefiniować wiązkę zawierającą ów wymieniony port oraz dodać do DialPlanu).

5.4 Sieciowanie dwóch central IP-PBX (sieć LAN)

Sieciowanie dwóch central IP jest bardzo ważnym elementem, który umożliwi realizację darmowych połączeń pomiędzy oddziałami firmy znajdującymi się pomiędzy budynkami. Do sieciowania drogą VoIP niezbędna jest sieć LAN.

Reprezentacja na poniższym rysunku.



Do sieciowania dwóch central IP-04 wykorzystano protokół IAX z uwagi że oba urządzenia oparte są na oprogramowaniu Asteris. Aby komunikacja była możliwa centrala A powinna zarejestrować swoją wiązkę IAX jako abonenta wewnętrznego IP (Extension) centrali B i odwrotnie. Dzięki temu możliwe będzie zestawianie połączeń pomiędzy abonentami 6001 i 5001 za pomocą wiązki IAX. Należy zwrócić uwagę na ewentualne reguły ruchu wychodzącego, by umożliwiały realizację połączeń oraz ich przydzielenie razem z DialPlanem abonentowi 6001 i 5001.

W powyższej strukturze :

- AT-530A rejetsruje się jako abonent 6001 na centrali A

- AT-530B rejestruje się jako abonent 5001 na centrali B

- centrala A posiada numery wewnętrzne o formacie 6XXX

- centrala B posiada numery wewnętrzne o formacie 5XXX

- abonenci centrali A mogą wykonywać połączenia do abonentów centrali B Używając formatu numeru 5XXX

- abonenci centrali B mogą wykonywać połączenia do abonentów centrali A Używając formatu numeru 6XXX

- obie centrale są połączone ze sobą poprzez wiązke IAX

Utworzenie wiązki IAX sieciującej z centrali B do A: 1.W centrali A należy stworzyć abonenta wewnętrznego 6005 z hasłem 6005, protokół
sygnalizacyjny IAX, identyfikacja 6005 (CallerID), nazwa User_IP04B który będzie wykorzystany do zarejestrowania wiązki IAX z centrali B.

2. W centrali B należy zdefiniować wiązkę IAX i wskazać rejestrację na konto User_IPO4B w centrali A.

lee SIT/I	Provider Name 🛈:	To_IP04A		
	Hostname :	192.168.1.21		
	Username :	6005		
	Password :	6005		
	Codecs :	First : u-law - Second : Fourth : 6.726 - Fifth :	a-law . Third : GSN .	
	CallerID 🕕 :			
	FromDomain :			
	FromUser :			
	insecure :	10 .		

Provider Name - nazwa sieciującej wiązki IAX (np. To_IP04A) Hostname - adres IP centrali A

Username / Passoword – numer i hasło dla wiązki sieciującej IAX czyli do konta User_IP04B **Codecs** – wybór kodeków

3. W centrali B należy utworzyć odpowiednią regułę ruchu wychodzącego o nazwie np. "Out_IP04A" zawierającą cyfrę 6 jako prefiks (Pattern : _6.) w module outgoing calling rules->Add new calling rule.

11	Edit Calling Rule	
n euten Eferent et a fa	Calling Rule Name ① : Out_IPOtA Pattern ① : _6. E Send to Local Destination ① Destination :	
	Send this call through trunk: Use Trunk ① To_IP044 • Strip ① 0 digits from front and Prepend these digits ① before dialing	
	Tail over Trunk ① : fail over Trunk ① [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10]	

4.Dodać regułę ruchu wychodzącego "Out_IP04A" do DialPlan'u, który powinien być przypisany abonentom wewnętrznym dzięki czemu będą mogli korzystać z połączeń przez stworzoną wiązkę

sieciującą IAX. W module DialPlan→Edit DialPlan1

Ed	dit DialPlan	
P1	DialPlan Name:	DialPlan1
not	Include Outgoing Calling Rules:	10 Out_IP04A
lau	Include Local Contexts:	✓default ⊘parkedcalls Ø conferences Ø ringgroups Ø voicemenus Ø queues Ø voicemailgroups Ø directory Ø pagegroups Ø page_am_extension
80		Cancal V Save

Należy zatwierdzić zmiany . Po wykonaniu powyższych trzech kroków, możliwa będzie realizacja połączeń pomiędzy abonentami z sieci 6XXX a 5XXX.

Aby przetestować ustawienia, należy :

- 1. Zarejestrować telefon AT-530 B do centrali B jako abonent 5001
- 2. Zarejestrować telefon AT-530 A docentrali A jako 6001
- 3. Nawiązać połączenie z 5001 do 6001.

Jeżeli test został wykonany poprawnie, należy zarejestrować w podobny sposób wiązkę sieciującą z centrali A do B.

5.5 Sieciowanie dwóch central IP-PBX (sieć WAN)

Sieciowanie central za pomocą sieci WAN – kiedy urządzenia znajdują się w odległych lokalizacjach. Należy postępować zgodnie z podrozdziałem 6.4. oraz zwrócić baczną uwagę na jedną istotną różnicę. Jeżeli jedna z central jest za routerem należy przekierować odpowiednie porty dla protokołu IAX na wskazany adres IP sieci lokalnej jaki posiada centrala.



Przykładowe przekierowanie portu w interfejsie konfiguracyjnym router'a Linksys.

Applications	Setup	Security		Applica	tions	Administration	Status	
a caning	Port Range F	orwarding	1	& Gan Po	ning Int Triggering	UPr	P Forwarding	DMZ
UPnP Forwarding								UPnP Forwarding
	Application	Ext.Port	тср	UDP	Int.Port	IP Address	Enabled	UPnP Forwarding can be us
	FTP	21	۲	0	21	192.168.1 0		to set up public services on your network. When users
	Teinet	23	۲	0	23	192.168.1.0		the Internet make certain requests on your network,
	SMTP	25	۲	0	25	192.168.1.0		Router can forward those requests to computers equi
	DNS	53	0	۲	53	192.168.1.0		example, you set the port
	TFTP	69	0	۲	69	192.168.1.0		forwarded to IP Address 192 168 1.2, then all HTTP
	finger	79	۲	0	79	192.168.1.0		requests from outside users be forwarded to 192.168.1.
	HTTP	80	۲	0	80	192.168.1.199		is recommended that th computer use static IP
	POP3	110	۲	0	110	192.168.1.0		address.
	NNTP	119	0	0	119	192.168.1.0		You may use this function t establish a Web server or F
	SNMP	161	0	0	161	192.168.1.0		server via an IP Gateway I this format, Windows XP ca
	ssh	2020	۲	0	22	192.168.1 235	~	used to configure this throu UPnP communication Be sur
	http1	8080	۲	0	80	192.168.1.29		that you enter a valid P Address. (You may need to
	http2	8090	۲	0	80	192.168.1. 209		establish a static IP address with your ISP in order to
	IAX	4569	۲	0	4569	192.168.1 21		For added security,
	IAX2	4569	0	\odot	4569	192,168,1 21		More

Centrala IP04A jest za routerem , by umożliwić rejestrację na tej centrali przez Internet , trzeba przekierować porty IAX2 w routerze: otrzymany pakiet na porcie WAN dla 202.8.16.98:4569 trafi do lokalnego adresu 192.168.1.21:4569 (zostanie zmapowany).

W centrali współpracującej IP04B należy utworzyć wiązkę i reguły ruchu by umożliwić rejestrację w IP04A. Rejestrując wiązkę na centrali IP04A jako adres serwera dostawcy usługi

podajemy adres WAN centrali IP04A czyli 202.8.16.98 (proces jest taki sam jak w przypadku sieci LAN tyle że dla niej podawaliśmy adres lokalny 192.168.1.21).

Używając takiej samej metody należy ustawić forward portów na routerze B dla centrali IPO4B. Może się zdarzyć że centrala jest instalowana w środowisku w którym otrzymuje nie stały publiczny adres IP a dynamiczny, wówczas należy zastosować mechanizm rozwiązujący ten problem np. usługę DDNS.

5.6 Poczta głosowa na e-mail

Centrala IP-XX może wysyłać wiadomości e-mail informujące o nowej wiadomości w skrzynce poczty głosowej.

Należy udać się do modułu VoiceMail->Email Settings for VoiceMails i zaznaczyć poniższe opcje.

oicemail-Email alert preferences	
General Settin	as Email Settings for VoiceMails SMTP Settings
	Send messages by e-mail only 1
12	Attach recordings to e-mail ①
	Template for Voicemail Emails
From	edwin@atcom.com.cn
Subject	You've got new Voicemail from \${VM_CALLERID}
Message	New Voicemil from \${VM_CALLERID}:
	Cancel Load Defaults Save

From – nadawca wiadomości
Subject – temat wiadomości
Message – treść wiadomości (patrz rozdział 2.14).

Po czym należy skonfigurować parametry dotyczące serwera SMTP (serwer poczty wychodzącej) podając adres serwera i port (najczęściej 25).

SLITP	Settings	for	Voicemail	notific	ation Emails	çı.		
6				-	General Settings	Email Settings fo	or VoiceMails	SMTP Settings
						SMTP	Settings	
						Smtp server 🛈:	mail.atcom	. com. cn
						Port 🛈:	25	
						0	ancel 🗹 Save	2

Jeżeli serwer wymaga uwierzytelnienia (autentykacji), należy za pomocą dostępu SSH zmienić wpisy w pliku /etc/ssmtp/ssmtp.conf dodając nazwę użytkownik a i hasło :

Root=edwin@atcom.com.cn //mailbox account

mailhub=mail.atcom.com.cn //smtp server

rewriteDomain=atcom.com.cn

hostname=edwin@atcom.com.cn

AuthUser=edwin@atcom.com.cn //mailbox account AuthPass=xxxxxxx //mailbox password AuthMethod=LOGIN FromLineOverride=YES

oeneral settings	Ernan Securitys for Voicemans	omir oettings
	SMTP Settings	
	Smtp server ①:	
	Port 🛈:	
Use S	SMTP Authentication :	
	Auth User :	
	Auth Password :	

Ostatnim krokiem jest aktywacja dostępu do poczty głosowej dla danego abonenta. Należy użyć opcji **"enable voicemail for this user**" oraz wprowadzić adres e-mail abonenta na jaki mają być wysyłane powiadomienia.

Edit User Extension - 6001	X					
General :						
Extension: 6001 (1) Name: Alice (1)	DialPlan: DialPlan1 🗸 🛈					
CallerID: 6001 (1) OutBound CallerID:	1					
☑ Enable Voicemail for this User ⁽¹⁾						
VoiceMail Access PIN code: 6001 (1) Mailbox: 6001 (1)	Email Address: Alice@atcom.com.					

VoiceMail Access PIN code – kod PIN wprowadzany za pomocą klawiatury telefonu, służy do odczytania wiadomości głosowych (logowanie do skrzynki)

Mailbox – numer skrzynki poczty głosowej (może być ten sam co numer abonenta wewnętrznego "Extension") po zadzwonieniu na który można sprawdzić wiadomości danego abonenta wewnętrznego (wymagany PIN)

Email address - adres e-mail abonenta

6. FAQ (często zadawane pytania - rozwiązywanie problemów)

1. Jaka jest nazwa użytkownika i hasło dostępu do centrali ?

Dla IP-0X (IP-01/IP-02/IP-04/IP-08) Domyślny adres IP centrali : **192.168.1.100** Login i hasło do www : **admin/atcom** SSH/RS232 : **root/uClinux** lub **root/12xerXes06**

2. Dlaczego istnieją dwie wersje firmware'u centrali?

EXT2 : jeżeli dokonujemy aktualizacji z wersji BAPS (starsze modele) do ASTFIN 2. Aktualizacji należy dokonać za pomocą portu RS232.

MD5 : jeżeli centrala posiada firmware typu ASTFIN 2, dalszych aktualizacj można dokonać za pomocą interfejsu www.

Jak sprawdzić która wersja firmware'u znajduje się centrali?

Starszy typ firmware'u (BAPS) odpowiada na komendę **ipkg**, należy połączyć się z centralą w trybie SSH i wprowadzić **"run ipkg**"; nowszy firmware (ASTFIN) nie obsługuje komendy ipkg – odpytanie zakończy się komunikatem "not found"

3. Jak dokonać aktualizacji firmware'u za pomocą portu RS232?

Aby dokonać aktualizacji potrzebne będą następujące rzeczy :

- kabel RS232,

- port COM w komputerze (lub adapter USB-RS232),

- aplikacja kliencka dla dostępu konsolowego HyperTerminal lub Putty dla Windows, minicom dla Linux,

- serwer TFTP (np. TFTPD32), najlepiej zainstalowany jako usługa (Service)

- dostęp do Internetu dla IP-XX za pomocą www (a dokładniej dostęp do serwera tftp),

- podstawowa znajomość systemu szesnastkowego (heksadecymalnego),

 izolowane podłoże na którym będzie znajdować się osoba dokonująca aktualizacji firmware'u (ma to związek z otwarciem obudowy i dotykaniem elementów elektronicznych, wskazane jest rozładowanie elektryczności statycznej z ubrania np. poprzez dotknięcie uziemionej instalacji np.

kaloryfera).

Proces aktualizacji :

- 1. Należy pobrać najnowszy firmware (plik z rozszerzeniem .ext2) i umieścić go na serwerze TFTP.
- Odkręcić i zdjać górną obudowę centrali po czym podłączyć płytkę z programatorem / portem RS232 (J8) – jest w opakowaniu z centralą (nie dotyczy IP-01 która ma port wyprowadzony bezpośrednio na obudowę), jeżeli na złączu znajduje się zworka, należy ją usunąć na czas aktualizacji.



3. Ustawić aplikację komunikacyjną np. HyperTerminal/PuTTy wg parametrów :
Szybkość : 115200 bodów
Bity danych : 8
Parzystość : brak
Sterowanie przepływem : brak

- 4. Należy podłączyć kabel RS232 do centrali i portu COM w PC.
- 5. Właczyć centralę
- 6. Nacisnąć "enter" kiedy na konsoli HyperTerminala pojawi się "Hit any key to stop autoreboot".
- 7. Należy wprowadzić komendy (ip04> oraz root:~> nie są częścią komendy) :

ip04>setenv autostart ip04>setenv ipaddress 192.168.1.100 ip04>setenv netmask 255.255.255.0 ip04>setenv gatewayip 192.168.1.1 ip04>setenv serverip 192.168.1.200

UWAGA !

"serverip" to adres IP serwera TFTP gdzie znajduje się umieszczony plik z najnowszym firmware'em. Adresy IP wyspecyfikowane powyżej są używane tylko podczas procesu aktualizacji firmware'u, centrala podczas bootowania będzie próbowała użyć adresu 192.168.1.100 – jeśli to się nie uda, nastąpi próba pobrania adresu IP poprzez DHCP. Przejrzenie wprowadzonych

ustawień możliwe jest po użyciu komendy "print".

ip04>save ip04>tftp 0x1000000 uImage.ext2 ip04>nand erase clean ip04>nand erase

Podczas pobierania pliku z serwera TFTP na ekranie HyperTerminala pojawi się wiele znaków # oznaczających poprawny transfer lub znaki T oznaczające "time out". Nie należy się przejmować sytuacją wystąpienia komunikatów o bad block'ach podczas kasowania pamięci.

ip04>nand write 0x1000000 0x0 0x700000

W poniższym wierszu zamiast ciągu *\$(ethaddr)* należy wstawić MAC address centrali w formacie z dwukropkami xx:xx:xx:xx:xx , MAC address znajduje się na naklejce na spodzie obudowy (jest podany bez dwukropków, może zawierać cyfry 0..9 i litery A..F)

ip04>setenv bootargs ethaddr=\$(ethaddr) console=ttyBF0,115200 root=/dev/mtdblock0 rw
ip04>setenv autostart yes
ip04>setenv nandboot 'nboot 0x2000000 0x0'
ip04>setenv bootcmd run nandboot
ip04>save
ip04>reset

Po wykonaniu powyższych komend, system centrali uruchomi się ponownie by dokończyć proces aktualizacji (pobierając pliki). Na ekranie pojawi się"**root:~>".** Należy wprowadzić komendę :

root:~>reboot

Po ostatnim przeładowaniu należy sprawdzić aktualny adres IP centrali komendą :

root:~>ifconfig

Należy użyć tego adresu do skonfigurowania centrali przez interfejs www. Jeżeli administrator chce zmienić adres IP tymczasowo na inny (zmieniony adres będzie obowiązywał do czasu odłączenia urządzenia od zasilania lub przeładowania systemu (reboot); adres na stałe należy ustawić poprzez interfejs www) można użyć komendy :

root:~>ifconfig eth0 <nowy_adres_IP> (Zastąp <nowy_adres_IP> wybranym adresem IP)

4. Jak zmienić adres IP centrali?

Należy udać się do Options->Advance Options->Show Advance Options. Ustawienia sieciowe znajdują się zgodnie z poniższym screen'em.



Centrala może pracować w jednym z trzech trybów.

- 1. Pobierając adres sieciowy z serwera DHCP
- Posiadając statyczny adres IP oraz posiadając statyczną wartośc adresu IP routera, jednakże jeżeli router nie odpowiada, centrala może przełaczyć się w tryb DHCP – pobierając dane z serwera.
- 3. Posiadając na stałe statyczne adresy IP.

Wprowadzone ustawienia adresów IP działają dopiero po przeładowaniu systemu (reboot). Więcej informacji w rozdziale 2.27.

4. Jak odczytać CDR'y ?

Należy użyć przeglądarki FireFox, wyświetlanie CDR'ów nie jest poprawne pod przeglądarką IE. Plik jest dostępny w systemie centrali w katalogu /persistent/var/log/asterisk/cdr-csv/

5. Porty FXO/FXS nie działają w pewnych przypadkach

Należy sprawdzić czy moduły Linux'a związane z portami FXO/FXS zostały poprawnie załadowane przez sysem, w tym celu należy połączyć się z centralą w trybie SSH i użyć zapytania "dmesg" (diody LED powinny świecić). Uwaga ! Komenda "zap show status" nie jest obsługiwana. Należy również sprawdzić plik etc/zaptel.conf jeżeli zostanie wyświetlonyw formie :

loadzone=nl defaultzone=nl

fxoks=1,2 fxsks=3,4

należy usunąć początkowy ciąg ,2 który powoduje problem. Błąd występuje w pewnych określonych przypadkach podczas modyfikacji ustawień związanych ze strefą czasową w interfejsie konfiguracyjnym www.

6. Problemy z detekcją sygnału zajętości

Podczas konfiguracji analogowych linii miejskich w module "Trunks" znajduje się parametr "Busy Pattern", który nie właściwie ustawiony może doprowadzić do zawieszania portu miejskiego z uwagi na nie wykrycie sygnału zajętości z centrali miejskiej. Jeżeli parametr jest prawidłowo zdefiniowany, podczas rozłączenia ze strony miejskiej, centrala wysyła sygnał zajętości, który musi zostać rozpoznany na porcie miejskim IP-XX przez co port jest zwalniany.

Jeżeli problem nadal występuje należy sprawdzić plik (za pomocą interfejsu www lub SSH) /etc/asterisk/users.conf i odnaleźć parametr "Busy Pattern", linia powinna rozpoczynać się średnikiem ; jeżeli w pliku nie ma znaku średnika, należy go dopisać na początku linii (która zadziała jako komentarz).

7. CRON

CRON jest to program systemu Linux (systemowy deamon) dzięki któremu użytkownik może zaprogramować automatyczne działania w systemie, określone programy, skrypty czy komendy uruchamiane są w sposób cykliczny lub o zadanej porze. Zazwyczaj mechanizm ten jest wykorzystywany do tworzenia kopii zapasowych czy przeszukiwania baz danych, może być jednak zastosowany do zautomatyzowania obsługi centrali.

Tablica cron'a (crontab) znajduje się w lokalizacji /etc/config

Uruchomienie CRON'a : /etc/init.d/cron enable /etc/init.d/cron start

Odpowiednie wprowadzenie zadań może być zdefiniowane przez administratora. Dokumentacja dotycząca wymienionego deamona znajduje się w Internecie.

8. Jaka jest wersja asteriska i systemu operacyjnego w centrali?

System centrali oparty jest na uClinux oraz asterisku w wersji 1.4.21. Możliwe jest wgranie własnej wersji asteriska wraz z modyfikacjami.

9. Jak dokonać modyfikacji firmware'u ?

Więcej informacji o kodach źródłowych i ich modyfikacji znajduje się na stronie : <u>http://www.openippbx.org/index.php?title=Main_Page</u>

10. Linki www

Website Address:http://www.atcom.cn/ ATCOM Wiki Website:http://www.openippbx.org/index.php?title=Main_Page Download Center: <u>http://www.atcom.cn/download.html</u> Wgrywanie plików dźwiękowych do centrali ,link do dokumentacji: http://www.atcom.cn/downloads/IPPBX/ATCOM%20IPPBX%20Series%20Product%20Upgrade%2 OGuide-V1.0-EN.pdf