

Szybki start telefonu A10/A10W/A11/A11W

Wersja: 1.1 PL 2016



1. Montaż i podłączenie do sieci	3
1.1 Instrukcja montażu	3
1.1.1 Biurko	3
1.1.2 Montaż naścienny	4
1.2 Klawiatura telefonu	7
1.3 Sprawdzenie adresu IP	7
1.4 Dostęp do ustawień telefonu	7
2. Konfiguracja przez stronę www	8
2.1 Konfiguracja sieci	9
1.1.1 Konfiguracja porti LAN	9
1.1.2 Konfiguracja hasła	10
2.2 Konfiguracja konta SIP	10
2.3 Wi-Fi	12
2.3.1 Konfiguracja Wi-Fi za pomocą telefonu	12
2.2.2 Konfiguracja Wi-Fi za pomocą strony www	12



1. Montaż i podłączenie do sieci

1.1 Instrukcja montażu

1.1.1 Biurko

Włóż podstawkę w szczeliny telefonu jak na zdjęciu poniżej.



Drugi koniec podstawki włóż w szczeliny zgodnie z kierunkiem strzałek.



Widok telefonu po zamontowaniu podstawki.



Demontaż podstawki: naciśnij krawędź podstawki, jak pokazują strzałki. Gdy podstawka wysunie się ze szczeliny, można ją całą wyjąć.



1.1.2 Montaż naścienny

Na spodzie telefonu wsuń zaczepy adapterów do montażu naściennego w szczeliny, najpierw z jednej strony, jak na zdjęciu poniżej.





Następnie wciśnij zaczepy z drugiej strony adapterów, jak pokazują strzałki.



Po zamontowaniu adapterów do montażu naściennego wsuń w nie zaczepy z dłuższego boku podstawki jak na zdjęciu poniżej.



Wsuń zaczepy z krótszego boku podstawki w szczeliny, jak pokazują strzałki.





Wbij w ściane gwoździe lub wkręć śruby, rozmieszczając je tak, aby odpowiadały otworom do zawieszania pokazanym na rysunku.



Demontaż podstawki: naciśnij krótszy bok podstawkiw miejscach pokazanych przez strzałki a następnie wyjmij podstawkę oraz adaptery do montażu ściennego.



1.2 Klawiatura telefonu



1.3 Sprawdzenie adresu IP

Telefon używa domyślnie trybu DHCP, aktualny adres IP telefonu można sprawdzić przez naciśnięcie przycisku Ø, kiedy telefon jest podłącziny do zasilania i do sieci.

1.4 Dostęp do ustawień telefonu

Topologia podłączenia telefonów A10/10W/11/11W do sieci.



Aby skonfigurować telefon za pośrednictwem sieci należy wykonać:



- 1. Należy użyć kabla ethernetowego do połączenia telefonu z portem WAN komputera/routera/switcha, telefon domyślnie pobierze adres IP z serwera DHCP.
- 2. Otwórz przeglądarkę internetową (zalecana Firefox) i wpisz adres IP i naciśnij Enter aby wejść w panel konfiguracyjny.

Domyślnie telefon jest bez hasła. Użytkownik może ustawić go w panelu.

W prawym górnym rogu panelu konfiguracyjnego można zmieniić język w tym na polski.

								- 🕤	English 🗸
atcom	Basic	Network	Account	Phone	Update	Phonebook	Call Log		English Français
									усский
Status	Produ	ct							Español 中文(简体)
Wizard									Polski
THE TO	Nam	ne:	A10W		Protocol:	SIP			Português
	Firm	ware Version:	1.0.7.bed93		Hardware Version:	1			Turkçe Deutsch
	MAG	C Address:	80:82:87:03:7	'9:0E	Serial Number:	A10W16010	440		Italiano
	Network								
	Netwo	огк							
	Тур	e:	DHCP		Current IP:	192.168.1.2	24		
	Curr	rent Netmask:	255.255.255.0	D	Current Gateway:	192.168.1.1			
	Prin	nary DNS:	192.168.1.10		Secondary DNS:	217.30.137.	200		
	Hos	t Name:			Domain:				
	VPN	I State:	Disable		VPN IP:				
	Accou	nt							
	Reg	istration State:	Register failed		Proxy:				
	Use	r ID:			Message Waiting:	Yes			
	Last	t Registration At	:		Next Registration 1	in:			

2. Konfiguracja konta SIP przez stronę www

Należy wpisać w przeglądarce internetowej adres IP telefonu i nacisnąć [ENTER] aby przejść do strony logowania. Następnie należy nacisnąć "**admin**" w prawej górnej części ekranu aby konfigurować jako administrator nie użytkownik.

						🕥 Polski	✓ Zmień na admin
atcom	Podstawowe Sie	ć Konto	Telefon	Aktualizacja	Kontakty	Rejestr połączeń	
Status	Produkt						
Kreator	Nazwa:	A10W	1	Protokół:	SIP		
	Adres MAC:	80:82:87:0	3:79:0E	lumer seryjny:	A10W1601044)	

2.1 Konfiguracja sieci

2.1.1 Konfiguracja portu LAN

Po zalogowaniu się jako administrator należy wejść na stronę Sieć \rightarrow Podstawowe.

Możliwe jest użycie statycznego adresu IP i adresu IP uzyskanego poprzez serwer DHCP.

Uwaga!	Wszystkich	informacji	niezbędnych	do	skonfigurowania	połączenia	(rodzaj
	protokołu, s	posób uzys	kania adresu I	:Р, р	arametry połącze	nia PPPoE) p	owinien
	udzielić dost	tawca Inter	netu.				

atcom	Podstawowe	Sieć	Konto	Telefon	Aktualizacja	Kontakty	Rejestr połączeń					
Podstawowe	DHCP											
Wi-Fi	○ Statyczn	y adres IP										
Zaawansowane	А И	Adres IP: Maska podsieci:										
	P	Oomyślna br Preferowany	'ama: / DNS:									
	Potwier	dź	Anulu	j								

A. Użycie DHCP:

- Zaznaczyć DHCP

Jeśli w sieci jest zainstalowany serwer DHCP, telefon automatycznie pobierze wszystkie potrzebne informacje.

B. Użycie statycznego adresu IP:

- Zaznaczyć "Statyczny adres IP"
- Wpisać adres IP w polu "Adres IP".
- Ustawić maskę podsieci w polu "**Maska podsieci**", standardowo to 255.255.255.0
- Wpisać adres IP bramy domyślnej (np. routera) w polu "Domyślna brama"

Wpisać adresy serwerów DNS w polach "Preferowany DNS" i "Alternatywny DNS"

Po zmianie ustawień należy nacisnąć "Potwierdź" aby je zatwierdzić.

Uwaga: Podczas konfiguracji urządzenia poprzez sieć WAN, zmiana adresu IP portu WAN powoduje konieczność ponownego nawiązania połączenia z urządzeniem z użyciem nowego adresu IP.

atcom

2.1.2 Konfiguracja hasła

Wejdź na stronę Sieć → Zaawansowane

								S Polski Zmi	eń na użytkowr	
atcom	Podstawowe	Sieć	SIP	Konto	Telefon	Aktualizacja	Kontakty	Rejestr połączeń		
Podstawowe										
Wi-Fi	Interfejs w	Interfejs www								
Zaawansowane	Interfejs wy Hasło admir	ww włączor nistratora:	пу: Та	k ∨		Typ interfejsu: Hasło użytkowi	HTTP	& HTTPS ∨		
	Port HTTP:		80			Port HTTPS:	443			

- A. **Interfejs www włączony**: włącz lub wyłącz dostęp przez interfejs www. Jeśli wybierzesz NIE, nie będzie dostępu do strony telefonu.
- B. **Hasło administratora:** ustaw hasło dostępu do strony dla administratora (np. nazwa administratora *admin*).
- C. **Hasło użytkownika:** ustaw hasło dostępu do strony dla użytkownika (np. nazwa użytkownika *user*)
- D. Port HTTP: Ustawienie portu dla HTTP, domyślnie jest 80. Jeżeli użytkownik zmieni go http://ip-address będzie musiał otworzyć interfejs ponownie. Na przykład adres IP telefonu to "192.168.1.201" a port HTTP został ustawiony na 8080. Następnie użytkownik musi wpisać w przeglądarkę "http://192.168.1.201:8080" aby wejść w interfejs telefonu.

2.2 Konfiguracja konta SIP

Aby skonfigurowa ć konto wejdź na stronę Konto \rightarrow Ustawienia SIP

Konto



Nazwa wyświetlana: Nazwa rejestracyjna:			
Nazwa rejestracyjna:		Nazwa użytkownika:	
		Hasło:	
Serwer SIP:		Port SIP:	5060
Serwer rezerwowy SIP:			
Użyj proxy wychodzącego:	Nie 🗸		
Wychodzący serwer proxy:		Port proxy wychodzącego:	5060
Lokalny port SIP:	5060		
Czas ponownej rejestracji (s):	300	Okres subskrypcji (s):	3600
Transport SIP:	UDP V	Wymagany SIP 100Rel:	Nie 🗸
Włączony RPort:	Nie 🗸		
Włącz odświeżanie sesji:	Nie 🗸	Włączona wczesna aktualizacja:	Nie 🗸
Wyświetlanie nru dzwoniącego:	Nie 🗸	Subskrypcja wiadomości poczty głosowej MWI:	Nie 🗸
Lista serwerów:	Bazowy v	Tryb DNS:	Rekord A 🛛 🗸
Listy BLF dla adresu URI:			
Konfiguracja kodeków	Webczana kodalić	Wherene kadaki	
	Wyrączone Kodeki	VVIączone kodeki	
	1186_13_2 G726-16 G726-24 G726-40 L16	G711A G711U G729 ILBC_13_3 G722 AVT ∧ ∨	

- A. **Nazwa wyświetlana**: nazwa która będzie wyświetlana na ekranie telefonu. Można zostawić to pole puste.
- B. Nazwa użytkownika: identyfikator użytkownika dla konta SIP (nazwa bądź numer telefonu).
- C. **Nazwa rejestracyjna**: zwykle jest to to samo pole co nazwa użytkownika ale można również pozostawić je puste jeśli serwer SIP nie wymaga jego wypełnienia.
- D. Hasło: hasło konta SIP.
- E. Serwer SIP: adres serwera SIP (w postaci xxx.xxx.xxx lub nazwy).
- F. **Port SIP**: port do sygnalizacji z serwerem SIP (domyślnie: 5060).
- G. Użyj proxy wychodzącego: włączanie/wyłączanie proxy SIP.
- H. **Wychodzący serwer proxy**: adres IP serwera proxy SIP (operatorzy SIP zazwyczaj używają tego samego adresu dla serwerów SIP i Proxy SIP. Jeżeli operator nie podał adresu serwera Proxy można pominąć wprowadzanie jego parametrów).
- I. Port proxy wychodzącego: port serwera proxy dla sygnalizacji SIP.
- J. Czas ponownej rejestracji: Czas ważności rejestracji, domyślnie 300 sekund.
- K. **Okres subskrybcji**: Jak często pakiety typu "SUBSCRIBE" mają być wysyłane, domyślnie 3600s.

- L. Transport SIP: Typ transportu UDP/TCP/TLS.
- M. **Wymagany SIP 100Rel**: Włączenie/wyłączenie PRACK (wymuszenie potwierdzenia ACK).

Aby zapisać ustawienia naciśnij Potwierdź.

Po skonfigurowaniu i zarejestrowaniu konta, proszę sprawdzić status rejestracji w zakładce Podstawowe \rightarrow Status.

					KUILAKLY	Rejestr połączen
Status Produkt						
Kreator	A1(0\4/	Drotokók	CID		
Hazwa.			Protokol.	516		
wersja firmwar	2: 1.0).7.Ded93	wersja nardwar	.e: 1		
Adres MAC:	80:	:82:87:03:79:0E	Numer seryjny:	A10W16	010440	
Sieć						
Тур:	DH	CP	Bieżący adres IP	192.168	.1.224	
Bieżąca maska j	odsieci: 255	5.255.255.0	Bieżąca brama:	192.168.	.1.1	
Preferowany D	IS: 192	2.168.1.10	Alternatywny D	NS: 217.30.1	37.200	
Nazwa hosta:			Domena:			
Status VPN:	Wy	/ączono	IP VPN:			
Konto						
Status rejestra	c ji: Nie	zarejestowano	Proxy:			
Nazwa użytkow	nika:		Poczta głosowa	a: Tak		
Ostatnia rejest	acja:		Następna rejest	tracja:		

2.3 Wi-Fi

2.3.1 Konfiguracja Wi-Fi za pomocą telefonu

1. Naciśnij Menu \rightarrow Sieć \rightarrow Tryb połaczenia, zmień na wi-fi i naciśnij OK.

2. Naciśnij Menu → Sieć → Ustawienia Wi-Fi → WLAN, wybierz sieć Wi-Fi

z którą chcesz się połączyć, naciśnij POŁĄCZ i wprowadź poprawne hasło Wi-Fi.

3. Jeśli telefon został połączony z siecią, powróć do menu głównego.

2.3.2 Konfiguracja Wi-Fi za pomocą strony www

Wejdź na stronę Sieć → Wi-Fi, włącz funkcję Wi-Fi.



atcom	Podstawowe	Sieć	SIP	Konto	Telefon	Aktualizacja	Kontakty	Rejestr połączeń
Podstawowe								
Wi-Fi	Ustawienia	Wi-Fi <mark>(gd</mark> y	/ Wi-Fi jes	t włączon	e, proszę odł	ączyć kabel siecio	owy!)	
Zaawansowane	Wi-Fi:			Wł.	O anie Wi-Fi			
	Bieżące SSII):	[-				
	Sekretny klu)	🔦 Reset)				

Aby wyszukać sieci naciśnij Wyszukiwanie sieci Wi-Fi.

Pojawią się dostępne sieci wi-Fi, wybierz z którą chcesz się połączyć. Następnie podaj **Sekretny klucz** i naciśnij **Wyślij**. Telefon uruchomi się ponownie, podczas restartu należy odłączyć przewód ethernet łączący telefon z komputerem.

Ikony Wi-Fi zostaną wyświetlone na ekranie głównym telefonu. Jeśli ikona się nie pojawi należy sprawdzić konfiguracje.